" ア ル ビ ク ス " 音 声 モ ー ド 検 知 装 置 AMD-16

取扱説明書

Ver.0.0



御使用の前に必ず本取扱説明書をよく読んで理解して、 安全の為の指示に従って下さい。

もし、不明点が有れば販売店か弊社におたずね下さい。

目	次	
	N	、ージ
1.	主な機能と特徴	. 1
2.	仕様	. 2
з.	各部の名称と機能	. 6
	3-1 フロントパネルの機能	.6
	3-2 リアパネルの機能	.7
4.	接続方法	8
	4-1 接続方法例(TS×1、SDI×16入力の場合)	.8
5.	Webブラウザによる設定	. 9
	5-1 メインページ/メニュー	.9
	5-2 Trap送信先 Pアドレスの設定1	0
	5-3 NTPサーバの設定1	1
	5-4 IPアドレスの設定・変更1	2
6.	IPアドレスのデフォルト起動1	З

御使用上の注意事項

必ずお守り下さい (安全にお使いいただくために)



- ◇ 内部に液体をこぼしたり、燃え易い物や金属類を落としてはいけません。 (火災や感電、故障の原因となります。)
- ◇ 煙が出たり、異常音、臭気などに気が付いたときは、すぐに電源コードを抜いて販売店に御連絡下さい。



- ◇ 電源プラグの接続が不完全なまま使用しない。 (感電やショート、火災の原因となります。)
- ◇ 電源コードを引っ張ったり、重いものをのせたりしない。 (電源コードが損傷し、火災や感電の原因となります。)
- ◇ 電源コードを引っ張ってコンセントから抜かない。 (感電やショート、火災の原因となります。)
- ◇ 仕様にて規定された電源電圧以外では使用しない。 (火災や感電の原因となります。)

お願い

- ◇ 風通しの悪い所に置いたり、布などで通風孔を塞いだりしないで下さい。 (故障の原因となります。)
- ◇ 次の様な所には置かないで下さい。 湿気の多い所、油煙や湯気の当たる所、直射日光の当たる所、熱器具の近く 埃の多い所、強い磁気のある所、極端に寒い所、極端に暑い所、激しい振動の ある所、安定しない台の上、傾いた所 (故障の原因となります。)

- ◇HD/SD-SDIのVANCに重畳された音声モード/画角情報 (ARIB STD-B39)または、DVB-ASIのストリームに含まれる 音声モード/画角情報(ARIB STD-B32)を取得し、外部に通知する 装置です。
- ◇SD-SD | 信号入力の場合は、VB | に重畳された音声モードも 取得することが可能です。
- ◇DVB-ASI信号入力の場合、MUXされているすべてのストリームの 音声モード/画角情報を取得します。
- ◇DVB-ASI信号とそれと相関関係のあるSDI信号を入力することで、 上位システムで相互の音声モード/画角情報を比較し整合/不整合を判別する ことが可能です。
- ◇SNMP設定は、ブラウザから設定可能です。また、NTPによる自動時刻 補正機能により時刻設定が可能です。
- ◇入力信号取得項目
 - <HD/SD-SDI>
 - ・ 音声モード
 - ・ 映像フォーマット
 - ・ 画面アスペクト比
 - <DVB-ASI>
 - ・ プログラムナンバー
 - ・ 音声PID
 - ・ 音声フォーマット
 - ・ 音声モード(AAC/MPEG1 Audio Layer1~3)
 - ・ 映像PID
 - ・ 映像フォーマット

◆入力 系統

: 16系統
 ※16系統ともにDVB-ASI、HD/SD-SDI信号の区別無く入力が可能です。

入力接栓 : BNCコネクタ

◆SDI信号入力

信号形式 : SD SMPTE259M-C 480i [D1] HD SMPTE292M 1080i 音声モード/画角情報取得: ARIB STD-B39

◆VBI音声モード取得ライン(SDのみ)

ライン番号 : 19、20、282、283
 VBIの複数のラインに音声モードが存在した場合、
 19>20>282>283の優先順位で取得します。

 ◆DVB-ASI信号入力 信号形式 : DVB-ASI 音声モード/画角情報取得:
 ARIB STD-B32

◆DVB-ASI信号取得数

1TSに含まれるプログラムナンバーの最大取得数 : 16 プログラムナンバーに含まれる映像・音声信号の最大取得数 : 8

◆取得インターバル

入力された信号を巡回して、音声モード/画角情報を読み取ります。
 取得インターバルは最短で2秒ですが、入力信号数及び
 MUXプログラム数、音声TS数により、インターバルは変化します。
 (1 TSの取得時間:約8秒)
 (※ TS×1入力/SDI×16入力時の取得インターバル:約10秒)
 (※ TS×2入力/SDI×7入力時の取得インターバル:約20秒以下)

◆音声モード/画角比較 DVB-ASI、HD/SD-SDI間の音声モード/画角を比較する場合、 上位システムで相関のあるプログラムナンバーとSDI入力を指定し、 整合/不整合の判定を行う必要があります。 ◆音声モード/画角比較対応一覧

・映像フォーマット

SDI 局間情報	MPEG2/H.264 映像
525i (270Mbps) 525p (270Mbps Dual)	720x480 / 544x480 / 480x480
525i/p (540Mbps)	
750p (1.485Gbps)	1280x720
1125i/p	1920x1080/
(1.485Gbps)	1440x1080

・画面アスペクト比

SDI 局間情報	MPEG2/H.264 映像
4:3	4:3
16:9	16:9
/	2.21:1
/	Square Sample

・音声モード

※M=モノラル、S=ステレオ、D=デュアルモノラル、LFE=低域強調 a/b=前方/後方チャンネル数(例:3/2=前方3チャンネル/後方2チャンネル)

SDI 局間情報	AAC 音声	MPEG1 Audio 音
		声
Μ	Μ	Μ
2M	2M	2M
ЗМ	Μ	/
	音声モード=Mの	
	3ADTS を多重	
4M	Μ	/
	音声モード=M の	
	4ADTS を多重	
5M	Μ	/
	音声モード=Mの	
	5ADTS を多重	
6M	Μ	/
	音声モード=Mの	
	6ADTS を多重	
7M	Μ	/
	音声モード=Mの	
	7ADTS を多重	
8M	M	/
	音声モード=Mの	
	8ADTS を多重	

※次のページに続く

・音声モード

※M=モノラル、S=ステレオ、D=デュアルモノラル、LFE=低域強調 a/b=前方/後方チャンネル数(例:3/2=前方3チャンネル/後方2チャンネル)

SDI 局間情報	AAC 音声	MPEG1 Audio 音
		声
S	S	S
2S	S	S
	音声モード=Sの	音声モード=Sの
	2ADTS を多重	2ADTS を多重
35	S	/
	3ADTS を多重	
4S	S	/
	音声モード=Sの	
	4ADTS を多重	
3/0	3/0	/
3/1	3/1	/
3/2	3/2	/
3/2+LFE (5.1)	3/2+LFE (5.1)	/
S+M	S	/
	M	/
	<u> </u>	
	2ADTS を多重	
S+D	S	/
	2M	
	<u> し </u> の	
	2ADTS を多重	
5.1+S	5.1	/
	S	
	音声モード=5.1、S	
	の	
	2ADTS を多重	
3/1+S	3/1	/
	S	
	音声モード=3/1、S	
	の	
	2ADTS を多重	
3/2+S	3/2	/
	S	
	音声モード=3/2、S	
	の	
	2ADTS を多重	

 ◆外部通知 通信仕様 プロトコル コネクタ 	: 100BASE-TX/10BASE-T 対応 LAN インタフェース : SNMP : RJー45モジュラ
 ◆外形寸法 ◆質量 ◆電源電圧 ◆消費電力 ◆使用温度 	:W430 × H44 × D470 mm(突起部を含まず) :約5kg :100V±10% AC 50/60Hz :約26W :5℃ ~ 40℃

3. 各部の名称と機能

3-1フロントパネルの機能



図 3.1 フロント外観図

① 電源スイッチ

本機器の電源ON/OFFを行います。

② 状態検知LED

入力状態をLEDで確認できます。

HD-SDI	緑点灯
SD-SDI	緑点滅(3 秒点灯、1 秒消灯)
DVB-ASI	オレンジ点灯
映像入力無し	赤点滅(3 秒点灯、1 秒消灯)

③ ハードウェアメンテナンスコネクタ
 内部 FPGA 書換用コネクタです。通常使用しません。



図 3.2 リアパネル外観図



- ① DVB-ASI or HD/SD-SDI入カコネクタ DVB-ASI or HD/SD-SDIを入力します。
- ② LAN LANインターフェースコネクタです。
- ③ AC入力 本機の電源入力(3Pインレット)です。
- ④ IPアドレスリセットボタン このボタンを押しながら電源を投入するとデフォルトのIPアドレス (192.168.200.254/24)で起動されます。
- ⑤ リセットボタン 機器が再起動されます。

4. 接続方法

4-1 接続方法例(TS×1、SD | ×16入力の場合)

- 1. DVB-ASI 信号と SDI 信号を本機の I NPUT コネクタに接続します。
- 2. サーバーソフトウェアをインストールしたパソコンと本機のETHERコネクタを 接続します。
- 3. パソコンを使用した装置の設定については、ソフトウェア操作説明書を ご覧ください。



5. Webブラウザによる設定

◇ 本装置はWebブラウザを使用し、IPアドレス、Trap送信先等を 設定することができます。

5-1 メインページ/メニュー

インターネットエクスプローラーを起動し、アクセスしたい機器の
 IPアドレスを入力します。

※出荷時の | Pアドレスは「192.168.200.254」となっています。



- ※ PCのOSが WindowsXP サービスパック2以降/WindowsVista/Windows7の 場合は、ソフトの起動前に Windows ファイヤーウォールを無効に設定して下さい。 Windows ファイヤーウォールが有効の場合、正しく設定されない場合があります。
- ログインが完了すると、メニューとメインページを表示します。

	メンテナンス	› አ ፈን	<u> </u>
		システム情報	
		システム名称 AMD16	
	>> <u>通信設定</u>	ソフトウェアバージョン V02	
$(1)^{-}$	- // <u>NTP設定</u> - >> ネットワーク設定	ハードウェアバージョン V06	
		IP アドレス 192.168.200.254,	/24
	ALVIX Corporation	(2)	
		図 5-1-2 AMD-16 メイン画面	

- (1) メニュー
 - ① 通信設定 ・・・・ コミュニティの変更、トラップ送信先の設定が行えます。
- ② NTP設定 ・・・・ NTPサーバ、更新間隔の設定が行えます。
- ③ ネットワーク設定 ・・・ 機器のIPアドレスの設定が行えます。

(2) システム情報の表示

④ 機器のシステム名称、ソフトウェアバージョン、ハードウェアバージョン、
 IP アドレスを表示します。

◇ 機器の監視を行うためのSNMPを設定します。

(1) メニューより「通信設定」をクリックして下さい。

	> メニュー > SNMP設定		<< <u>x</u> +2
メンテナンス			
x=	コミュニティ	Ir	
>> 通信設定	GETコミュニティ名	public	
>> NTP設定	SETコミュニティ名	public	
>> <u>ネットワーク設定</u>	TRAPコミュニティ名	public	
	トラップ送信先		
ALVIX Corporation	IPアドレス1		
	IPアドレス2		
	IPアドレス3		
	IPアドレス4		
	IPアドレス5		
	IPアドレス6		
	IPアドレス7		
	IPアドレス8		
	IPアドレス9		
	IPアドレス10		
	設定		
	トラップ送信先へ存在しないIPア 著しく低下する原因となります。	ドレスは設定しないでください。機器のパン	ウォーマンスが

<u>図 5-2-1 SNMP設定</u>

- (1) 任意のコミュニティ名を設定してください。■半角英数30文字文字以内で設定できます。
- (2) トラップ送信先のIPアドレスを設定してください。
 ■送信先アドレスは10個まで設定できます。
 ※TRAP送信先へ存在しないIPアドレスは設定しないでください。
 機器のパフォーマンスが著しく低下する原因となります。
- (3) 設定 をクリックしてください。確認メッセージが表示されます。

Web 🔨	ージからのメッセージ 🛛 🔀
⚠	SNMPの設定が更新されました
	ОК

(4) 設定完了後、機器の電源の ON/OFF を行い、機器の再起動を行ってください。

◇ 機器の時刻を設定できます。

(1) メニューより「NTP設定」をクリックして下さい。

	> メニュー > NTPサーバ接	続設定	<< <u>x42</u>
<u></u>	the second state of the s		
	NIPサーハ 接続設定	E	
メニュー	NTPサーバ名	0.0.0.0	
>> NTP設定	更新間隔(分)	0	
>> ネットワーク設定	設定		
ALVIX Corporation			
ALVIX Corporation			
	🗵 5-3-1	NTP設定	

- (2) NTPサーバ設定を行うことで、NTPサーバより時刻同期を行うことができま す。
 - NTPサーバ名を入力してください。
 ■NTPサーバのIPアドレスを指定します。
 くらっっっとた記定した見合いは気がにたいの
 - ■<0.0.0.0>を設定した場合、時刻同期は無効となります。
 - ② 更新間隔を入力してください。
 - ■NTPサーバへアクセスする間隔を指定します。
 - ■<0>を設定した場合、時刻同期は無効となります。
 - ③ 設定 ボタンをクリックしてください。確認メッセージが表示され、 設定が有効になります。



(3) 設定完了後、機器の電源の ON/OFF を行い、機器の再起動を行ってください。

◇ 機器のIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイの変更ができます。
 ※出荷時のIPアドレスは「192.168.200.254」、サブネットマスクは「255.255.255.0」、
 ゲートウェイは「0.0.0.0」となっています。

(1) メニューより「ネットワーク設定」をクリックして下さい。

	> メニュー > ネットワーク談	定 〈 <u>火</u>	12
	ネットワーク設定		
	IPアドレス	192.168.200.254	
>>> <u>週間設定</u> >> NTP設定	サブネットマスク	255.255.255.0	
>> ネットワーク設定	ゲートウェイ	0.0.0.0	
	設定		
ALVIX Corporation	設定後は機器の再起動が必要	हुल् र	
	図 5-4-1 ネッ	トワーク設定	

- (2) 変更したい IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力します。
- (3) 設定 をクリックしてください。確認メッセージが表示されます。

Web 🔨 –	・ジからのメッセージ	×
2	ネットワークの設定が更新されま 再起動しますか?	ました。
	OK キャンセル]

(4) OK をクリックして、機器を再起動してください。 確認メッセージが表示されます。

Webページからのメッセージ 🔀		
⚠	機器を再起動しました	
	ОК	

6. | Pアドレスのデフォルト起動

◇機器のIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイをデフォルト状態で起動する ことができます。

※デフォルトのIPアドレスは「192.168.200.254」、サブネットマスクは「255.255.255.0」、 ゲートウェイは「0.0.0」となります。

- (1) 本機電源を切ります。
- (2) IPアドレスリセットボタンを押しながら、電源を投入してください。 IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイがデフォルト状態で 起動されます。

※IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイは一時的にデフォルト状態で 起動しているだけです。電源 ON/OFF で元のIPアドレス、サブネットマスク、 ゲートウェイに戻ります。



お問い合わせ先

お買い上げいただきました弊社製 品についてのアフターサービスは、 お買い上げの販売店におたずねく ださい。

なお、販売店が不明の場合は弊社 へお手数でもご連絡ください。

故障・保守サービスのお問い合わせは
販売店:
- I E L 担 当

製品の操作方法に関するお問い合わせは

無断転載禁止

アルビクス株式会社

〒959-0214 新潟県燕市吉田法花堂1974-1 TEL:0256-93-5035 FAX:0256-93-5038