"アルビクス"SDIスーパー装置 DVS-109/101

設定ツール 操作説明書

Ver.0.2



1.	概要	1
2.	Webブラウザによる設定	2
	2-1 ログイン	2
	2-2 メインページ/メニュー	4
	2-2-1 DVS-109 メイン画面	
	2-2-2 DVS-101 メイン画面	6
	2-3 スーパー	
	2 - 4 スーパーの停止	
	2-5 スケジュール	10
	2 5 - 1 スケジュールの設定	
	2-5-2 スケジュールのソート	1 2
	2-5-3 スケジュールの曜日間コピー	12
	2-5-4 ページの切り替え	1 2
	2-5-5 スケジュールの結合動作設定	1 3
	2-6 映像検知条件	14
	2 - 6 - 1 映像検知によるスーパー表示の動作	14
	2-6-2 映像検知によるスーパー表示設定	16
	2-6-3 映像検知エリア設定	17
	2-6-4 映像検知レベル設定	
	2-6-5 映像検知団積設定	
	2 - 6 - 7 吨優検知条件設定	20
		20
	2-7 スプシュールと映像快知によるプイン	こ . つつ
		22
	2-8-1 フォントサイブ設定	23 25
	2 8 - 2 スクロール速度設定	25
	2 8 - 3 表示行位置設定	
	2 - 8 - 4 表示開始位置設定	
	2 - 8 - 5 表示幅設定	27
	2-8-6 スクロール停止設定	27
	2-8-7 開始ディレイ設定	28
	2-8-8 スクロール回数設定	
	2-8-9 文字色設定	
	2-8-10 文字装飾設定	
	2-8-11 、表示间隔設定	

ページ

2-9 固	定スーパー表示設定	31
2	- 9 - 1 フォントサイズ設定	.34
2	-9-2 文字色設定	.34
2	-9-3 縁取り色設定	.34
2	-9-4 固定スーパーの切り替え方法	.35
2 - 1 0	マット表示設定	37
2 - 1 1	ミュートによるスーパーの停止	39
2	- 1 1 - 1 全チャンネル 全スケジュールの停止	.39
2	- 1 1 - 2 各チャンネル 全スケジュールの停止	.40
2	- 1 1 - 3 各スケジュールの停止	.41
2	- 1 1 - 4 ミュートの解除	.42
2 - 1 2	背面透過設定	43
2 - 1 3	プレビュー	44
2 - 1 4	レベル調整	45
2 - 1 5	設定内容コピー (DVS-109のみ)	46
2 - 1 6	時刻設定	47
2 - 1 7	ログイン設定	49
2 - 1 8	製品情報設定	50
2 - 1 9	チャンネル名称設定(DVS-109のみ)	51
2 - 2 0	SNMP設定	53
2 - 2 1	ネットワーク設定	54
2 - 2 2	再読み込み	56

1. 概要

本書は「SDIスーパー装置」(以下「スーパー装置」)のWeb設定画面と 添付される設定ツールの操作方法について説明するものです。

◇スーパー装置は、指定されたスケジュールに従って、メッセージを画面上へ表示することが 可能な装置です。

◇本書で説明する設定方法での操作により、下記のようなメッセージ表示が可能になります。

- (1) メッセージの表示方法
 - ① スクロールスーパー
 - メッセージが画面の右から左へ流れる機能です。
 - ② 固定スーパー
 - メッセージを画面上の任意の位置に表示する機能です。
 - ③ マット表示
 - 画面の任意の矩形領域を指定色で塗りつぶすことができます。
 - 指定色で塗りつぶしたマット表示の上にスーパーを表示できます。



図 1-1 スーパー表示

- (2) メッセージの表示条件
 - スケジュールを設定し、メッセージを表示する期間を指定することができます。
 詳細は「2. Webブラウザによる設定」を参照して下さい。

2. Webブラウザによる設定

◇本装置はWebブラウザを使用し、スーパーをテイクするスケジュール等を 設定することができます。

2-1 ログイン

◇スーパー装置の設定画面を開きます。

- (1) URL入力
 - インターネットエクスプローラーを起動し、アクセスしたい機器の IPアドレスを入力します。

※出荷時の | Pアドレスは「192.168.200.254」となっています。



- (2) ログインページ
 - ログインページが表示されますので、 ログイン ボタンをクリックします。

※お気に入りへはログインページを登録して下さい。

🌈 スーパー装置メンテナンス画面 ログインページ - Windows Internet Explorer	
🚱 🕤 💌 🔊 http://10.9.15.189/index.html	P •
ファイル(E) 編集(E) 表示(W) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)	
× Google Alt+Gを押して検索 v 33検索・ 詳細 >>	🕘 ログイン 設定・
🌟 お気に入り 🌈 スーパー装置 火ッテナンス画面 ログインページ 👘 💿 🔂 🔹 📾 🔹 ページ 🕑 🌜 セーフティ 🕲 🔸	ツール©)▾ ๗▾ ᠉
スーパー装置 DVS-109 ログインページ	
Firmware Ver:V05	×
ページが表示されました 🛛 👘 🖓 インターネット 🦨	v € 100% v
図 2-1-2 ログインページ	

- (3) ログイン画面
 - ユーザー名とパスワードの入力を求めるダイアログが表示されます。
 - ユーザー名とパスワードを入力し、 OK ボタンをクリックしてください。
 - キャンセル
 ボタンをクリックすると、ログインを中止します。

※初期状態では、ユーザー名:root、パスワード:root、でログインできます。

192.168.200.254 🔨	接続 ? 🔀
	E
sales@alvix.jp のサーバ・ 必要です。 警告: このサーバーは、ユ することを要求しています	- 192.168.200.254 にはユーザー名とパスワードが ーザー名とパスワードを安全ではない方法で送信 (安全な接続を使わない基本的な認証)。
ユーザー名(<u>U</u>): パスワード(<u>P</u>):	😰 ユーザDを入力して下さい 💌
	□パスワードを記憶する(<u>R</u>)
	OK ++>>セル

図 2-1-3 ログイン画面

◇ログインが完了すると、メニューとメインページを表示します。

2-2-1 DVS-109 メイン画面



図 2-2-1 DVS-109メイン画面

		/
メニュー		>> <u>X12</u>
>> ×12		>> チャンネル1
>> チャンネル1	クリック	• <u>スケジュール</u> - フクロールフーパー
>> チャンネル2		・ 人口 ルス ハー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
>> チャンネル3		
>> チャンネル4		• <u>映1象検知余件</u> 。その他
>> チャンネル5		• <u>ていりに</u> • <u>プレビュー</u>
>> チャンネル6		
>> チャンネル7		>> チャンネル2
>> チャンネル8		>> チャンネル3
>> チャンネル9		>> チャンネル4
>> レベル調整		>> チャンネル5
		>> チャンネル6
>> <u>時刻</u>		>> チャンネル7
>> <u>システム</u>		>> チャンネル8
>> <u>SNMP設定</u>		>> チャンネル9
>> <u>ネットワーク設定</u>		>> <u>レベル調整</u>
		>> <u>設定内容コビー</u>
		>> <u>時刻</u>
		>> <u>システム</u>
		>> <u>SNMP設定</u>
		>> ネットワーク設定

図 2-2-2 メニュー表示

(1)	メニュー		
1	メイン	•••	Web設定画面接続時に最初に表示されるページです。
2	チャンネル	•••	チャンネル毎に(ア)~(キ)の設定が行えます。
	(ア) スケジュール		・・・ テイクの時刻や条件などの設定を行えます。
	(イ) スクロールスー	-/パ - -	・・・ スクロールスーパーの表示に関する各種設定が
			行えます。
	(ウ) 固定スーパー		・・・ 固定スーパーの表示に関する各種設定が行えます。
	(エ) マット		・・・ 元映像の任意の矩形領域を黒またはグレーで
			塗りつぶす設定が行えます。
	(才) 映像検知条件		・・・ 映像状態に連動した、スーパーの表示設定が行え
			ます。
	(カ) その他		・・・ 背面透過設定及び、入力断時の設定が行えます。
	(キ) プレビュー		・・・ スーパーを実際にテイクさせて確認が行えます。
3	レベル調整	•••	文字、マットの輝度レベル、色差レベルの調整が行えます。
4	設定内容コピー	•••	チャンネル間での、スケジュール及び各種設定のコピーが
			行えます。
5	時刻	•••	機器の時刻を設定します。
6	システム	•••	ログイン設定、製品情報設定、チャンネル名称設定が行えます。
\bigcirc	SNMP設定	•••	コミュニティの変更、トラップ送信先の設定が行えます。
8	ネットワーク設定		機器のIPアドレスの設定が行えます。

- (2) ログアウトボタン
 - ログアウト ボタンをクリックすると、本画面を終了し、ログインページに戻ります。

(3) 時刻表示

- メニュー下の時刻はアクセス中の機器の時刻です。
- 時刻は5秒ごとに装置と同期を行っています。
- (4) ユニット名称表示
 - 機器の名称を表示します。名称はシステムページにて自由に設定できます。
- (5) アラーム情報
 - アラーム情報を表示します。
 - 5秒ごとに装置と同期を行っています。
- (6) システム情報の表示
 - 機器のシステム名称、ソフトウェアバージョン、IP アドレスを表示します。
- (7) 全ミュートボタン

 - 詳細は「2-11-1 全チャンネル 全スケジュールの停止」を参照して下さい。
- (8) チャンネル状態表示
 - 各チャンネルの状態を示します。

2-2-2 DVS-101 メイン画面



図 2-2-3 DVS-101メイン画面

(1)	メニュー	
1	メイン	 ・・Web設定画面接続時に最初に表示されるページです。
2	スケジュール	・・・テイクの時刻や条件などの設定を行えます。
3	スクロールスーパー	・・・スクロールスーパーの表示に関する各種設定が行えます。
4	固定スーパー	・・・固定スーパーの表示に関する各種設定が行えます。
5	マット	 ・・・元映像の任意の矩形領域を黒またはグレーで塗りつぶす 設定が行えます。
6	映像検知条件	・・・映像状態に連動した、スーパーの表示設定が行えます。
$\overline{\mathcal{O}}$	その他	・・・背面透過設定及び、入力断時の設定が行えます。
8	プレビュー	・・・スーパーを実際にテイクさせて確認が行えます。
9	レベル調整	・・・文字、マットの輝度レベル、色差レベルの調整が行えます。
(10)	時刻	・・・機器の時刻を設定します。
1	システム	・・・ログイン設定、製品情報設定、チャンネル名称設定が 行えます。
(12)	SNMP設定	・・・コミュニティの変更、トラップ送信先の設定が行えます。
(13)	ネットワーク設定	・・・機器のIPアドレスの設定が行えます。

- (2) ログアウトボタン
 - ログアウト ボタンをクリックすると、本画面を終了し、ログインページに戻ります。
- (3) 時刻表示
 - メニュー下の時刻はアクセス中の機器の時刻です。
 - 時刻は5秒ごとに装置と同期を行っています。
- (4) ユニット名称表示
 - 機器名称を表示します。名称はシステムページにて自由に設定できます。
- (5) アラーム情報
 - アラーム情報を表示します。
 - 5秒ごとに装置と同期を行っています。
- (6) システム情報の表示
 - 機器のシステム名称、ソフトウェアバージョン、IPアドレスを表示します。
- (7) 全ミュートボタン
 - 全ミュート ボタンを押すと、全てのテイクが停止します。
 - 詳細は「2-11-1 全チャンネル 全スケジュールの停止」を参照して下さい。

◇スーパーを表示する手順について説明します。

- (1) スケジュール設定による表示
 - ① 表示条件の「スケジュール」を選択します。
 - ② スケジュールによる表示の設定を行います。
 - ▶ 「2-5 スケジュール」を参照して下さい。
 - ③ 各種スーパーの表示設定を行います。
 - ▶ 「2-8 スクロールスーパー表示設定」
 - 「2-9 固定スーパー表示設定」
 - 「2-10 マット表示設定」を参照して下さい。
 - ④ スケジュールにて設定した日時より、スーパーの表示が開始します。
- (2) 映像検知条件による表示
 - ① 表示条件の「映像検知」を選択します。
 - ▶ 「2-6 映像検知条件」を参照して下さい。
 - ② 各種スーパーの表示設定を行います。
 - ③ 映像検知条件の設定を行います。
 - ④ 映像検知条件に従い、スーパーのON/OFFを行います。
- (3) スケジュールと映像検知によるテイク表示
 - ① 表示条件の「スケジュールと映像検知によるテイク」を選択します。
 > 「2-7 スケジュールと映像検知によるテイク」を参照して下さい。
 - ② スケジュールによる表示の設定を行います。
 - ③ 各種スーパーの表示設定を行います。
 - ④ 映像検知条件の設定を行います。
 - ⑤ スケジュールにて設定した日時より、スーパーの表示が開始します。 また、映像検知条件に従い、スーパーのON/OFFを行います。
- (4) プレビューによる簡易的な表示
 - ① 各種スーパーの表示設定を行います。
 - ② プレビュー設定を行います。
 - ▶ 「2-13 プレビュー」を参照して下さい。

2-4 スーパーの停止

◇スーパーを停止する手段について説明します。

- (1) スケジュール設定による停止
 - スケジュール期間が終了すると、スーパーは停止します。
- (2) 映像検知条件設定による停止
 - 映像検知条件が成立しない場合に、スーパーは停止します。
- (3) ミュートボタンによる停止
 - スケジュール期間内にスーパーを停止したい場合、ミュートボタンによって 停止が行えます。
 「2-11 ミュートによるスーパーの停止」を参照して下さい。

2-5 スケジュール

◇スーパー表示する期間、表示条件、表示するスーパーの各種を設定できます。
 ◇メニューよの「スケジュール」をクリックすると、スケジュール設定画面を表示します。
 ◇スケジュールは、曜日あたり最大で144件、合計で1008件登録できます。

※ お使いのパソコンの性能によっては表示するまでに多少時間がかかります。
 ※ 登録されているスケジュールのうち、すでに実行済みの期間は表示されません。
 ※ 実行中のスケジュールはNo.の列が赤色になります。

۲ ۲	> メニュー > スケジュール チャンネル名称:チャンネル1_(1)			⁽⁽ ¥۲)
 アメリンネル1 アメワンネル1 アメワロール アメワロール アメワロール アメワロール 		ます。		
- マット - マット - <u>映像検知条件</u> - その他 - ブレビュー	表示条件 ◎スケジュール ○映像検知	_ (3) _		
>> チャンネル2	◎スケジュールと映像検知によるテイク	4		
>> チャンネル3	<<スケジュール>>			
>> チャンネル4		<u>±</u> =ビー先: □ <u>□</u> ピー	6	6
>> チャンネル5 >> チャンネル6	ページ選択: <<前のページ 次のページ>>	1 (1~6) 移動		
>> チャンネル7		ミュート スクロール 固定	7.14 7.10 - 1 5.	*** スクロール1 スクロール2
>> チャンネル8	No. 【開始時刻~ 終了時刻 (bl.mm:ss)	DN OFF Z-N- Z-N-		ダロール回数 ロール回数
>> チャンネル9	<u>1</u> 00 :00 :00 ~23 :00 :00	₹1-F 1 2 ON	<u>ON</u> <u>ON</u> 82800.0	0 3067.0,3066.9 3312.0,3312.0
 	2 ~	1 2 ON	ON ON -	
>> 時刻	3 ~	21-1 2 ON	ON ON -	
>> <u>システム</u>	4	21-1 2 ON	ON ON -	
>> <u>SNMP設定</u>	5	81-1 2 ON	ON ON -	
>> <u>ネットリーク設定</u>	6	31-1 2 ON	ON ON -	
	7	R1-1 2 ON	ON ON -	
	8	31-F 1 2 ON	ON ON -	
	9	31-1 2 ON	ON ON -	
2012/02/20(月) 14:44:01	10 ~	81-1 2 ON	ON ON -	
	11 ~	1 2 ON	ON ON -	
DVS-109	12 ~	31-1 2 ON	ON ON -	
アラーム情報	13 ~	81-1 2 ON	ON ON -	
パロシアノ移動状態:止高 電源ユニット1電圧:正常 電源コニット2電圧・正常	14	31-1 2 ON	ON ON -	
モルデューツドと現在:正市	16 ~	31-1 2 ON	ON ON -	
ALVIX Corporation	16 ~	≷1-1 2 ON	ON ON -	
4. 200 = = 10 + 1 +		in other at and		tul () € 100% -
パーソル表示されました			😜 10g-	- 8001 P - 🚯 - 1008

図 2-5-1 スケジュール設定画面

① 更新ボタン	・・・ページ内で設定した	こ内容を機器に反映させるためのボタンです。
② 表示条件	・・・スーパーをテイクす	「る条件を選択します。
③ 再読み込み	・・・編集中に現在の内容	?を破棄し、編集前の(最後に更新した)内容に
	戻します。「2-22	再読み込み」参照。
④ 時刻設定	・・・スーパーを表示させ	さる日付と時間を指定します。
⑤ 表示設定	・・・スーパーする内容の	DON/OFFを行います。
⑥ テイク情報	・・・■テイク数秒	スケジュール期間を秒数で表示します。
	■ロール回数	スクロールスーパーの最大スクロール回数を
		表示します。

◇スーパーを表示する期間、及び内容を設定します。

- (1) 表示条件から「スケジュール」を選択すると、週間スケジュールによる設定が有効になります。
- (2)時刻設定に、開始時刻~終了時刻を入力してください。■ スーパーを表示する時刻を曜日ごとに指定します。
- (3) 各種表示設定のON/OFFを行ってください。

ミュートボタンは色がついた状態が ミュート になります。

その他のボタンは色が付いた状態が ON になります。

各ボタン内容の詳細については、下記の各章を参照してください。

- ミュート ・・・「2-11 ミュートによるスーパーの停止」
- スクロールスーパー ・・・「2-8 スクロールスーパー表示設定」
- 固定スーパー ・・・「2-9 固定スーパー表示設定」
- マット ・・・「2-10 マット表示設定」
- (4) 設定の変更が終わったら、 更新 ボタンを押して下さい。
 - ※ 更新 ボタンを押すまでは機器に反映されません。

下記確認メッセージが表示されれば、スケジュールの設定は完了です。



2-5-2 スケジュールのソート

◇登録した全てのスケジュールを並べ替えます。

■ 時刻設定の 🗵 ボタンを押すと編集中のスケジュールを開始時刻の昇順で

並べ替えることができます。 No.1のスケジュールより前に新しいスケジュールを挿入したい場合は、適当な空欄 に新しいスケジュールを入力し、ソートを行います。 不要なスケジュールを削除する場合は、そのスケジュールを空欄にしたうえで、ソー トを行ってください。

2-5-3 スケジュールの曜日間コピー

◇特定の曜日に設定されたスケジュールを別の曜日にコピーすることができます。

- コピー元の曜日を、 □~ ± で選択します。 □のように色が変わります。
- コピー先の曜日を、プルダウメニューから選択します。
- **コピー**ボタンをクリックしてください。
- 下図の確認メッセージが表示され、 OK を押せばコピーは完了です。

Web 🔨 –	-ゔゕらのメッセージ				
現在表示中の曜日のスケジュールを選択された曜日のスケジュールへコピーしますか?					
	OK キャンセル				

2-5-4 ページの切り替え

 ◇登録するスケジュールが多い場合には、ページを移動することで曜日あたり最大144 個のスケジュールを登録することができます。
 ◇ページ数は、1~6ページまであります。

(1) 前後ページへの移動

- (2) 任意のページへの移動
 - 任意のページ数を入力し、^{移動}ボタンをクリックしてください。
 1~6の範囲から入力できます。

◇スケジュールの終了時間と次のスケジュールの開始時間との間隔を1秒とした場合には、 2つのスケジュールは1つのスケジュールとして動作させることができます。 スケジュールを分ける場合には、2秒以上間隔を空けてください。



図 2-5-2 スケジュールのソート及びページ切り替え

2-6 映像検知条件

◇映像の状態に連動して、スーパーをテイクすることができます。

◇5ヶ所の映像検知エリアを指定することができます。有効となっているエリアすべてにおいて表示条件が満たされた場合に、スーパーがテイクされます。条件を満たさない場合は、 即、スーパーを停止します。

2-6-1 映像検知によるスーパー表示の動作

映像検知によるスーパー表示は、

- ▶ 検知エリア
- ▶ 検知レベル閾値
- 検知面積閾値
- ▶ 検知条件
- の4つの要素よりなります。
- (1) 検知エリア

検知エリアは検知を判定する領域で、設定された領域内の状態からスーパーを表示す べきか否かを判定します。有効画郭内に矩形領域を5ヶ所まで設定することができま す。

(2) 検知レベル閾値

輝度レベル、クロマレベルそれぞれに、検知レベル閾値を持ちます。 閾値は IRE 単位で 設定されます。

輝度レベルは、閾値未満を黒、閾値以上を黒以外と判定します。

クロマレベルは、50 | REを中心に±閾値以内をモノクロ、以外をカラーと判定します。比較は画素単位で行われます。

図 2-6-1 に閾値による判定を示します。



(3) 検知面積閾値

画素単位でレベル判定された結果は、検知エリア毎に積算されます。積算された画素数 が各検知エリアに対して占める割合(%)を計算し、その割合が面積閾値以上であれば、 スーパーが表示される条件となります。有効であるすべてのエリアで表示条件が成立す れば、スーパーがティクされます。

(4) 検知条件

検知条件は、輝度レベル、クロマレベルそれぞれに設定ができます。 輝度レベルによる判定を有効とした場合には、黒判定、黒以外判定の 2 つから選ぶこ とができます。黒判定は黒と判定された画素のエリア内比率が面積閾値以上の場合、黒 以外判定は黒以外と判定された画素のエリア内比率が面積閾値以上の場合に、スーパー が表示される条件が成立したと判定します。

クロマレベルによる判定を有効とした場合には、モノクロと判定された画素のエリア内 比率が面積閾値以上の場合のみ、スーパーが表示される条件が成立したと判定します。 輝度レベル、クロマレベル判定のどちらか一方を有効とした場合には、有効とした判定 にてスーパーが表示される条件が成立すれば、スーパーがテイクされます。両方を有効 とした場合には、輝度レベル、クロマレベルいずれもスーパーが表示される条件が成立 しなければ、スーパーはテイクされません。 (1) スケジュール画面の表示条件から「映像検知」を選択すると、映像検知による 設定が有効となります。

<u>ب تار</u>	$\sum_{\tau \in [\tau_1, \tau_2]} \sum_{\tau \in [\tau_1$	<< <u>x</u> +2
>> <u>メイン</u> >> チャンネル1		
 スクロールスーパー 固定スーパー 	▲ ~ 1 」 再読み込み 」 ★ 実績チシピー7日分のスケジュールが保存されます。	
 マット ・ 映像検知条件 	表示条件 (1)	
・ <u>その他</u> ・ブレビュー	◎スケジュール ◎ B#(毎お命名D	
>> チャンネル2	○スケジュールと映像検知によるテイク	
>> チャンネル3	<<映像掉知>>	
>> チャンネル4	開始日時(YY/MM/DD (-) hh:mm:ss) ユート スクロール 固定 マット1 マット2	
>> チャンネル5 >> チャンネル6	12 / 02 / 20 (-) 12 ; 00 ; 00 31-F 1 2 ON ON ON	
>> チャンネル7		
>> チャンネル8		
>> ナヤノネル9 >> レベル調整	(2) (5) (3)	
>> <u>設定内容コピー</u>		
>> <u>時刻</u> >> システム		
>> <u>SNMP設定</u>		
>> <u>ネットワーク設定</u>		
ログアウト		
2012/02/20(月) 14:42:23		
DVS-109		
アラーム情報 冷却ファン稼働状態:正常 電源ユニット1電圧:正常 電源ユニット2電圧:正常		
ALVIX Corporation		
		100% •
V = 2 trate inclusions	V 1./9742F 🖓 🔹	- 1000a

図 2-6-2 映像検知条件によるスーパーのテイク

- (2) 表示を開始する日時を設定します。この時刻以降、条件が成立すればスーパーがテイク されます。
- (3) 表示したいスーパー、マットの設定を ON にします。
- (4) 設定の変更が終わったら、 **更新**ボタンを押して下さい。 下記メッセージが表示され、映像条件が満たされれば、スーパーの表示を開始します。

		Web ページからのメッセージ 🛛 🔀		3
		♪	設定がフラッシュメモリへ保存されました	1
			OK	
(5)	スーパーを停止	したい場合	it、 ミュート をクリックし、	ミュートに変更後、
	更新ボタンを	を押して下	っさい。	

◇映像状態を検知するエリアを任意で設定することができます。
 ◇映像検知エリアを画面上に表示することができます。

(1) メニューより「映像検知条件」をクリックすると、映像検知条件設定画面を表示します。

	> メニュー > 映長判定エリア論定 チャンネル名称: チャンネル1	<u> </u>
 ジ チャンネル1 ・ スケジュール ・ スケジュール 	更新」「再読み込み」	
	共通設定	=
• 映像検知条件	検知エリア表示 ◎ OFF ◎ ON	
	輝度レベル 20_IRE	
>> チャンネル2(1)	領域1	
>> チャンネル3	水平開始位置 0 SD:0~720 HD:0~1920	
>> チャンネル4	水平終了位置 170 SD:0~720 HD:0~1920	
>> チャンネル5	垂直開始位置 33 SD:0~480 HD:0~1080	
>> チャンネル6	垂直終了位置 55 SD:0~480 HD:0~1080	
// デャノホル/ >> チャンナル0		
// デャンホルo	クロマ ◎未検知 ○モノクロ	
	輝度面積 90 %	
>> 設定内容コピー	クロマ面積 0 %	
>> <u>時刻</u>	領域2	
>> <u>システム</u>	水平開始位置 180 SD:0~720 HD:0~1920	
>> <u>SNMP設定</u> >> ネットワーク研究	水平終了位置 350 SD:0~720 HD:0~1920	
77 <u>3571 7 7600E</u>	■ ● 垂直開始位置 33 SD:0~480 HD:0~1080	
ログアウト 🚽	■ 垂直終了位置 55 SD:0~480 HD:0~1080	~
		a • • • 100% •

図 2-6-3 映像検知エリア設定画面

- (2) 各検知エリア(領域1~5)に任意の領域を指定します。
 - 水平方向と垂直方向の開始位置と終了位置を指定することで、任意の位置と範囲を 指定できます。
 - 指定範囲はビデオ・フォーマットによって異なります。右側に表示された値を 参照し、正しく入力してください。なお、開始位置として設定した画素は領域に 含まれますが、終了位置として設定した画素は領域に含まれないことに注意して ください。
- (3) 設定したエリアを画面上で確認する場合は、「検知エリア表示」のラジオボタンから選択します。

 - 映像検知エリアを画面上に表示させたくない場合
 OFF

2-6-4 映像検知レベル設定

◇映像検知レベル閾値を設定することができます。

- (1) 映像検知条件設定画面を表示します。
- (2) 輝度レベルおよびクロマレベルをIRE単位で設定してください。

★ニュー >> メイン	> メニュー > 映像刊定エリア語定 チャンネル名称:チャンネル1	<u> </u>
>> チャンネル1 スケジュール スクロールスーパー 固定スーパー 	更新 再読み込み (2)	
	検知エリア表示 ●OF	
	輝度レベル 20 IRE	
• <u>711ビュー</u>	クロマレベル 5 IRE	
>> チャンネル2(1)		
>> チャンネル3	水平開始位置 0 SD:0~720 HD:0~1920	
>> チャンネル4	水平終了位置 170 SD:0~720 HD:0~1920	
>> チャンネル5	垂直開始位置 33 SD:0~480 HD:0~1080	
>> チャンネル6	垂直終了位置 55 SD:0~480 HD:0~1080	
>> ナヤノイル/ \\ チャンネルタ	輝度 ◎未検知 ○黒 ○黒以外	
>> チャンネル9	クロマ ③未検知 ○モノクロ	
>> レベル調整 -	輝度面積 90 %	
>> <u>設定内容コビー</u>	クロマ面積 0 %	
>> <u>時刻</u>	領域2	
>> <u>ソステム</u> >> SNMD設定	水平開始位置 180 SD:0~720 HD:0~1920	
>> <u>ネットワーク設定</u>	水平終了位置 350 SD:0~720 HD:0~1920	
	垂直開始位置 33 SD:0~480 HD:0~1080	
לידלים 🚽	垂直終了位置 55 SD:0~480 HD:0~1080	✓
		🔹 📲 🔍 100% 🔹 🛒

図 2-6-4 映像検知レベル設定

2-6-5 映像検知面積設定

◇映像検知面性閾値を設定することができます。

- (1) 映像検知条件設定画面を表示します。
- (2) 輝度面積およびクロマ面積を%単位で設定してください。

<u>ب</u> تيد ماريد	> メニュー > 映像刊 チャンネル名称:	I定エリア設定 チャンネル1	<u> </u>	^
<u>>> メイン</u> >> チャンネル1 ・ <u>スケジュール</u> ・ フクロールフーバー	更新 再読みう			
 固定スーパー 	共通設定			
• マット	検知エリア表示	OFF OON		
• <u>CV/IE</u>	輝度レベル	20 IRE	_	
• <u>7761-</u>	クロマレベル	5 IRE		
>> チャンネル2(1)	領域1			
>> チャンネル3	水平開始位置	0 SD:0~720 HD:0~1920		
>> チャンネル4	水平終了位置	170 SD:0~720 HD:0~1920		
>> チャンネル5	垂直開始位置	33 SD:0~480 HD:0~1080		
>> チャンネル6	垂直終了位置	55 SD:0~480 HD:0~1080		
>> ナヤノイル/	輝度	◎未検知 ○黒 ○黒以外		
>> チャンネル。	クロマ	◎未検知 ○モノクロ		
>> レベル調整	輝度面積			
>> <u>設定内容コピー</u>	クロマ面積			
>> <u>時刻</u>	領域2			
>> <u>システム</u> >> <u>SNIMの</u> 設定	水平開始位置	180 SD:0~720 HD:0~1920		
// <u>ONIVERACE</u> >> ネットワーク設定	水平終了位置	350 SD:0~720 HD:0~1920		
	垂直開始位置	33 SD:0~480 HD:0~1080		
[ログアウト]	垂直終了位置	55 SD:0~480 HD:0~1080		~
		🙀 😜 २७४७-२७१	a 100% •	•

図 2-6-5 映像検知面積設定

2-6-6 映像検知条件設定

◇映像検知条件を設定することができます。

- (1) 映像検知条件設定画面を表示します。
- (2) 輝度およびクロマの検知条件を、必要に応じて設定してください。ラジオボタンをチェックすることで選択できます。輝度、クロマそれぞれ未検知以外を選択した場合には、 選択された機能により映像判別を行います。輝度、クロマ共に未検知を選択した場合には、 設定は無効となり、常にティク可能な状態となります。

<u>ج</u> تر	> メニュー > 映像利定エリア設定 チャンネル名称:チャンネル1	<u> </u>
>> <u>メーン</u> >> チャンネル1 ・ <u>スケジュール</u> ・ スクロールスーパー	更新」	
 固定スーパー 	共通設定	
• 现外	検知エリア表示 ◎ OFF ○ ON	
• <u>CONE</u>	輝度レベル 20IRE	
• <u>7682-</u>	クロマレベル 5 IRE	_
>>> チャンネル2(1)	領域1	
>> チャンネル3	水平開始位置 🛛 SD:0~720 HD:0~1920	
>> チャンネル4	水平終了位置 170 SD:0~720 HD:0~1920	
>> チャンネル5	重直開始位置 33 SD:0~480 HD:0~1080	_
>> チャンネル6	垂直終了位置 55 SD:0~480 HD:0~1080	_
>> チャンネル7	輝度	_
>> ナヤノイル8 >> チャンオル8	クロマ ◎未検知 ○モノクロ (2)	_
	輝度面積 90 %	
>>> 設定内容コピー	クロマ面積 0 %	_
>> <u>時刻</u>	領域2	
>> <u>システム</u>	水平開始位置 180 SD:0~720 HD:0~1920	
>> <u>SINMP設定</u> >> ネットワーク設定	水平終了位置 350 SD:0~720 HD:0~1920	_
I AL A DECL	重直開始位置 33 SD:0~480 HD:0~1080	_
רלידם 🚽	垂直終了位置 55 SD:0~480 HD:0~1080	~
		€ 100% +

図 2-6-6 映像検知条件設定

- 2-6-7 映像検知条件設定有効化
- (1) すべての設定が終わったら、 更新 ボタンを押して下さい。下記メッセージが表示されます。

OK	を押して、	設定終了です。



2-7 スケジュールと映像検知によるテイク

◇スーパー表示する期間、表示条件、表示するスーパーの各種を設定できます。
 ◇映像の状態に連動して、スーパーのテイクをON/OFFすることができます。
 ◇スケジュールは、曜日あたり最大で144件、合計で1008件登録できます。
 ◇5ヶ所の映像検知エリアを指定することができます。有効となっているエリアすべてにおいて表示条件が満たされた場合に、スーパーがテイクされます。条件を満たさない場合は、

スケジュール期間中であっても即スーパーを停止します。

◇表示条件が不成立となり、テイクがOFFされた場合は、テイク回数はリセットされ、次の 条件成立で1回目から開始します。 (1) スケジュール画面の表示条件から「スケジュールと映像検知によるテイク」を選択す ると、スケジュールと映像検知による設定が有効となります。

<mark>, ⊁⊏</mark> ⊐−	<mark>> メニュ~> スケジュ~ル</mark> チャンネル名称:チャンネル1 (▲	1)		<< <u>>×<</u>
 シテキンネル1 ・ スケジュール ・ スクロールスーパー ・ 固定スーパー 	更新 両語み込み ベールが保存され	ナノ なます。		
• マット • 映像検知条 <u>件</u> • そ <u>の他</u> • ブレビュー	表示条件 ○スケジュール ○映像検知	(1)		
>> チャンネル2	 スケジュールと映像検知によるテイク 	(2) (5)	(3)	(2)
>> チャンネル3			10	
>> ナヤノイル4 >> チャンネル5				
>> チャンネル6	ページ選択: <<前のページ 次のページ	1 (1~6) 移動		
>> チャンネル7		ミュート スクロール 固	定	
>> チャンネル8	lo. ▼開始時刻 ~ 終了時刻 (hh:mm:ss)	ON OFF Z-N- Z	ニパー マット1 マット2	ティク秒数 ロール回数 ロール回数
>> チャンネル9		≷1-ŀ 1 2	ON ON ON	82800.0 3067.0,3066.9 3312.0,3312.0
>> <u>レベル調整</u>	2	1 2	ON ON ON	
>> <u>設定内谷コヒー</u> -> 時刻	3	R1-1 2	ON ON ON	
> システム	4	31-F 1 2	ON ON ON	
> <u>SNMP設定</u>	5	Ra-F 1 2	ON ON ON	
> <u>ネットワーク設定</u>	6 ~	81-F 1 2	ON ON ON	
DHITCH	7 ~	1 2 ±	ON ON ON	
אטילטו	8 ~	1 2	ON ON ON	
010 (00 (D)	- 9 ~ .	1 2	ON ON ON	
UTZ7UZ7ZU(月) 4・44・30	10 ~	R1-1 2	ON ON ON	
4.44.50	- 11 ~	R1-1 2	ON ON ON	
VS-109	12 ~	R1-1 2	ON ON ON	
クラーム情報	13 ~	R1-1 2	ON ON ON	
* 和ファン197期(A版:止帝 2源ユニット1電圧:正常	14 ~	21-F 1 2	ON ON ON	
(源ユニットと通注:止帯	- 15 ~	1 2	ON ON ON	
LVIX Corporation	- 16 ~	31-h 1 2	ON ON ON	

図 2-7-1 スケジュールと映像検知によるスーパーのテイク

- (2) スーパーを表示する期間、及び内容を設定します。この期間、条件が成立すれば スーパーがティクされます。
- (3) 表示したいスーパー、マットの設定をONにします。
- (4) 設定の変更が終わったら、 更新 ボタンを押して下さい。

下記メッセージが表示され、映像条件が満たされれば、スーパーの表示を開始します。



◇スクロールスーパーのメッセージや表示方法を設定することができます。 ◇スクロールスーパー1、スクロールスーパー2を設定することが可能です。

بر عر	> メニュー > スクロール チャンネル名称:チ	/スーパー表示 ヤンネル1	<< <u>x</u> 42
// <u>ション</u> >> チャンネル1 - スケジュール	再読み込み		
 <u>スクロールスーパー</u> 回正スーパー 	スクロールスーパー	-1	
 <u>マット</u> ・ 映像検知条件 	文字数:0		
• <u>その他</u> • <u>ブレビュー</u>	文字は全角のみ入	カ可能です。半角文字は正しく表示されません。	
>> チャンネル2	· 速度		
>> チャンネル3	表示位置	1 行目	
>> チャンネル4	表示開始位置	1	
>> チャンネル5	表示幅	20 文字	
>> ナヤノイル6	停止	○しない ③ 5 秒	
>> チャンネル8	開始ディレイ	0 秒	
>> チャンネル9	回数	◎ 無制限 ◎□	
>> <u>レベル調整</u> >> <u>設定内容コビー</u>	文字色		
>> <u>時刻</u> >> <u>システム</u>	文字装飾	 Cal の縁取り 	
>> <u>SNMP設定</u> >> <u>ネットワーク設定</u>	縁取り色		
ログアウト	表示間隔	30 秒	
	ロール時間	SD:103秒 HD:103秒	
2012/02/20(月) 14:44:01	更新	k re , r e e r s	
DVS-109	スクロールスーパー	-2	
アラーム情報 冷却ファン稼働状態:正常 電源ユニット1電圧:正常 電源ユニット2電圧:正常	文字数:0 し 文字は全角のみ入っ	カ可能です。半角文字は正しく表示されません。	
	フォントサイズ	◎小 ◎中 ◎大	

(1) メニューより「スクロールスーパー」をクリックして下さい。

図 2-8-1 スクロールスーパー表示

(2) スクロールスーパー1もしくはスクロールスーパー2に表示するメッセージを 入力します。

入力可能文字数を表 2-8-1 に示します。

スクロールスーパー1	スクロールスーパー2	
全角256文字	全角256文字	

※表示可能な文字はシフトJISコード(第一水準、第二水準)のみとなります。

表 2-8-1 スクロールスーパー入力可能文字数

(3) スクロールスーパー1、スクロールスーパー2それぞれのメッセージの 表示方法を設定します。

※表示方法設定の詳細は

「2-8-1 フォントサイズ設定」~「2-8-11 表示間隔設定」 を参照して下さい。 (4) 設定の変更が終わったら、スクロールスーパー1、2 それぞれの 更新 ボタンを 押して下さい。更新が終了すると下記メッセージが表示されます。

Web ページからのメッセージ		
⚠	スクロールスーパー1のパラメータが更新されました	
	OK	

- (5) スケジュール設定画面にて、スクロールスーパー1もしくは2の設定を ONにしてください。
 - 1 をクリックすると 1 に表示が変わり、スクロールスーパー1がティクされます。

■ 2 をクリックすると 2 に表示が変わり、スクロールスーパー2がティクされます。

メニュー	> メニュー > スケジュール			<u> </u>	
>> <u>X12</u>	チャンネル名称:チャンネル1				
>> チャンネル1 • <u>スケジュール</u> • <u>スケジュール</u> • <u>固定スーパー</u> - フット	更新 再読み込み ※受新すると7日分のスケジュールが保存されます。				
• <u>マリト</u> • <u>映像検知条件</u> • その他	表示条件				
• <u>718-</u>					
>> チャンネル2	スクシュールと映像快知によるテイク				
>> チャンネル3	<<スケジュール>>				
>> チャンネル4	曜日選択: 旦 月 火 水 木 金	コピー先: 日 🖌 ユピー			
>> チャンネル5	ページ躍択(〈〈前のページ)) 次のページ〉〉	1 (1~6) 移動			
>> チャンネル6					
>> チャンネル7	No. ▼開始時刻 ~ 終了時刻 (hh:mm:ss)		マット2 テイク秒数 スクロール1	スクロール2	
// テャンホルo >> チャンネルg			0N 92900.0 3067.0.3066.9	3312.0.3312.0	
>> レベル調整			ON 02000.0 0007.0,0000.0		
>> <u>設定内容コピー</u>		Same 1 2 ON ON	ON		
>> <u>時刻</u>					
>> <u>システム</u>					
>> <u>SNMP設定</u> >> ネットワーク設定		NO NO S I APER	<u></u> = =		
	6	SITE 1 2 ON ON	<u> </u>		
	7	RI-F 1 2 ON ON	<u>ON</u> – –	-	
	8 : · ~ : :	RIFF 1 2 ON ON	<u>ON</u> – –		
2012/02/20(目)	9	RI-F 1 2 ON ON	ON		
14:44:01	10 ~	<u>≋1-</u> } 1 2 ON ON	<u>ON</u> – –	-	
 D\/\$_100	11 ~	81-1 2 ON ON	ON -	-	
	12 ~	81-1 2 ON ON	ON -	-	
アラーム情報 冷却ファン稼働状態:正常	13 ~	Rath 1 2 ON ON	ON -	-	
電源ユニット1電圧:正常 電源ユニット2電圧:正常	14 ~	RE-F 1 2 ON ON	ON	-	
	15 ~	RE-F 1 2 ON ON	ON	-	
ALVIX Corporation	16	SI-F 1 2 ON ON	ON	-	
ページがまデネカキリた			 	- • • 100% - •	
ハーンが疲らられました			UXTA7F	48 ▲ 100% ▲ 33	

図 2-8-2 スケジュール設定画面

(6) 設定の変更が終わりましたら、 更新 ボタンを押して下さい。

◇表示する文字の大きさを変えることができます。◇HD/SDそれぞれ大中小の3種類から選択できます。

		HD	SD	
フォント	大	64 ドット × 64 ライン	32 ドット × 32 ライン	
	中	48 ドット × 48 ライン	24 ドット × 24 ライン	
91^	小	32 ドット × 32 ライン	16 ドット × 16 ライン	
<u>表 2-8-2 フォントサイズ選択</u>				

2-8-2 スクロール速度設定

◇スクロール速度を変えることができます。

◇HD/SDそれぞれ高速、中速、低速の3段階から選択できます。

		HD	SD	
	高速	8	4	
速度選択	中速	4	2	
	低速	2	1	

スクロールスーパー1	
文字数:0	
 文字は全角のみ入力可能	をです。半角文字は正しく表示されません。
フォントサイズ	◎小 ◎中 ◎大
速度	○低速 ○中速 ◎高速
表示位置	1
表示開始位置	1 NT
表示幅	20 文字
停止	○しない ◎ 5 秒
開始ディレイ	0 秒
回数	◎無制限 ◎□
文字色	$\bigcirc \blacksquare \bigcirc \blacksquare$
文字装飾	○なし ●縁取り
縁取り色	$\bigcirc \blacksquare \bigcirc \blacksquare$
表示間隔	10 秒
ロール時間	SD:10.3秒 ※スクロール間隔はロール時間よりも長く設定してください HD:10.3秒 ※スクロール間隔はロール時間よりも長く設定してください
更新	

図 2-8-3 フォントサイズ設定とスクロール速度設定

◇スクロールスーパーを表示する行位置を選択できます。
 ◇フォントサイズにより、選択範囲が変わります。
 ◇以下の範囲で選択してください。

		HD	SD		
	大	1~15	1~14		
ノオント	中	1~20	1~18		
912	小	1~30	1~28		
表 2-8-4 フォントサイズ選択 (単位は行目)					

2-8-4 表示開始位置設定

◇スクロールスーパーを表示する開始位置(桁位置)を選択できます。

◇フォントサイズにより、選択範囲が変わります。

◇以下の範囲で選択してください。

※表示開始位置は、スクロールスーパー表示の左端位置を指します。

		HD	SD
	大	1~28	1~20
フォント	日	1~37	1~30
91 ^	小	1~54	1~40

表 2-8-5 フォントサイズ選択(単位は桁目)

スクロールスーパー1	
文字数:0	
立つけ合われています	
又子は主角のの人力可能	809。十月久子は近い表示で1ほせん。
フォントサイズ	○小 ○中 ◎大
速度	○低速 ○中速 ◎高速
表示位置	1
表示開始位置	1 桁
表示幅	20 文字
停止	OLAN ● 5 秒
開始ディレイ	0 秒
回数	◎無制限 ◎□
	$\bigcirc \blacksquare \bigcirc \blacksquare \bigcirc \blacksquare \bigcirc \blacksquare \bigcirc \blacksquare \bigcirc \blacksquare \bigcirc \blacksquare$
又字色	
义子衣即	
经表现目的	
称和文学巴	
2交小1月17日	
口一儿時間	SD:10.3秒 ※スクロール間隔はロール時間よりも長く設定してください HD:10.3秒 ※スクロール間隔はロール時間よりも長く設定してください
更新	

図 2-8-4 表示位置設定と表示開始位置設定

2-8-5 表示幅設定

◇スクロールスーパーを表示する幅(文字数単位)を選択できます。
 ◇フォントサイズにより、選択範囲が変わります。
 ◇選択範囲は、表 2-8-5と同様です。

2-8-6 スクロール停止設定

 ◇メッセージの最後でスクロールを指定時間停止させることができます。
 ◇スクロールのメッセージの最後に電話番号などを入れておき、一定時間表示した後で メッセージを消したい場合などに使用して下さい。
 ◇停止時の表示文字数は、表示幅で選択した文字数と同一になります。

- 「1~9999」秒の範囲で指定できます。
- ラジオボタンで選択し、秒数を入力して下さい。

スクロールスーパー1	
文字数:0	
ウロクタクシュートコー	
又子は主用のの人力可能	3しり。十月又子は止い衣小されはせん。
フォントサイズ	○小 ○中 ◎大
速度	○低速 ○中速 ④高速
表示位置	1
表示開始位置	1 秋ī
表示幅	20 文字
停止	OUない ◎ 5 秒
開始ディレイ	0 利少
回数	◎無制限 ○□
文字色	
文字装飾	○たし ●縁取り
縁取り色	
表示問題	
1000 CT	** CD-100秒 - ※フクロール 問題(オロール 時間 FMは FZ級学) - アイだかい
ロール時間	SD.10379 ※スクロール目開始はロール時间はック安く設定してください HD:103秒 ※スクロール間隔はロール時間よりも長く設定してください
更新	

図 2-8-5 表示幅設定とスクロール停止設定

◇スケジュールで設定された開始時間から、設定された秒数待ってから、スクロール メッセージの表示を開始することができます。

◇スクロール開始後は、通常のスクロール設定を繰り返します。

■ 「0~9999」秒の範囲で設定できます。

メッセージ表示			スクロール表示
	 スクロール停止		
開始ディレイ	\rightarrow	10秒	←
スケジュール設定		~ ;	スケジュール設定による開始時間
		88카스 🎞	

例. 開始ディレイ=10秒

図 2-8-6 開始ディレイ

スクロールスーパー1	
文字数:0	
 文字は全角のみ入力可含	きです、半角文字は正しく表示されません。
大于(4主州(50))(5)16	
フォントサイズ	○小 ○中 ◎大
速度	○低速 ○中速 ④高速
表示位置	1 行目
表示開始位置	1 MT
表示幅	20 文字
停止	OLTAN ● 5 秒
開始ディレイ	0 秒
回数	◎無制限 ◎□
文字色	$\bigcirc \blacksquare \bigcirc \blacksquare$
文字装飾	○なし ④縁取り
縁取り色	$\bigcirc \blacksquare \bigcirc \blacksquare$
表示間隔	10 秒
ロール時間	SD:10.3秒 ※スクロール間隔はロール時間よりも長く設定してください HD:10.3秒 ※スクロール間隔はロール時間よりも長く設定してください
更新	

図 2-8-7 開始ディレイ設定

◇指定された回数だけメッセージの表示を繰り返すことができます。

- 「1~9999」秒の範囲で設定できます。
 ※スケジュールで設定された期間内での繰り返しになります。
- ラジオボタンで選択し、回数を入力して下さい。

2-8-9 文字色設定

◇表示する文字の色を変えることができます。◇ブラウザに表示されている21色から選択してください。

2-8-10 文字装飾設定

 ◇表示する文字の周りを指定した色で縁取ることができます。
 ◇ラジオボタンで縁取りの有無を選択し、色をブラウザに表示されている21色から 選択してください。

スクロールスーパー1	
文字数:0	
文字は全角のみても可含	2.27す、半角文字は正しく表示されません
又子は主角のの人力可能	
フォントサイズ	○小 ○中 ⊙大
速度	○低速 ○中速 ◎高速
表示位置	1 行目
表示開始位置	1 Mī
表示幅	20 文字
停止	○しない ② 5 秒
開始ディレイ	0 秒
回数	◎無制限 ◎回
文字色	
文字装飾	○なし ●縁取り
縁取り色	
表示間隔	10 秒
ロール時間	SD:10.3秒 ※スクロール間隔はロール時間よりも長く設定してください HD:10.3秒 ※スクロール間隔はロール時間よりも長く設定してください
更新	

図 2-8-8 スクロール回数設定、文字色設定、文字装飾設定

◇スクロール開始から次のスクロール開始までの時間を指定できます。

◇設定した各パラメータから、入力したメッセージが画面上に表示される時間を計算して、
 ロール時間が表示されます。ロール時間を目安に、スクロール間隔を決定して下さい。
 ※表示間隔がロール時間(スクロールが完了するために必要な秒数)よりも短い場合、
 メッセージ表示がスクロール中に途切れ、再びメッセージの先頭から表示されます。

- 「0~9999」秒の範囲で指定できます。
 ※スクロールが終了しても表示間隔で指定した秒数が経過するまでは 次のメッセージは表示されません。
- 例. ロール時間=45秒、スクロール間隔=50秒



図 2-8-9 表示間隔

スクロールスーパー1			
文字数:0			
文字は全角のみ入力可	1能です。半角文字は正しく表示されません。		
フォントサイズ	○小 ○中 ◎大		
速度	○低速 ○中速 ⊙高速		
表示位置	1行目		
表示開始位置	1		
表示幅	20 文字		
停止	○しない ③ 5 秒		
開始ディレイ	0		
回数	◎無制限 ◎□		
t_{1}		表示間隔0	D指定が
×+e		ロール時間	過より短い場合、
文字装飾	○なし ◎縁取り	ロール時間	』の欄に
縁取り色		注意書きた	が表示されます。
表示間隔	10 秒		
口一儿時間	SD:10.3秒 ※スクロール間隔はロール時間よりも長く設定してください HD:10.3秒 ※スクロール間隔はロール時間よりも長く設定してください		
更新			

図 2-8-10 表示間隔設定

◇固定スーパーのメッセージや表示方法を設定することができます。

(1) メニューより「固定スーパー」をクリックして下さい。

メニュー >> メイン	> メニュー > 固定ス−パー表示 チャンネル名称: チャンネル1	<u> << x - 2</u>
 ジ チャンネル1 ・ <u>スケジュール</u> ・ スクロールスーパー ・ 固定スーパー 	更新 画読み込み 固定スーパー共通パラメータ	
• 、 	法示切答 回指定する (4) 開始デルイ ● 秒 / _ ``	
• <u>その他</u> • <u>プレビュー</u>		
>> チャンネル2		
>> チャンネル3 >> チャンネル4	固定スーパー1 固定スーパーフォントサイズ ○小○中 ◎大	
>> チャンネル5 >> チャンネル6		
>> チャンネル7		
>> チャンネル8 >> チャンネル9		
>> <u>レベル調整</u> >> 設定内容コピー		
>> <u>時刻</u> >> シジンテム	文字列	
>> <u>SNMP設定</u> >> ネットワーク設定	SD HD 0123456789012345678901234567	
2012/02/20(月) 14:44:01	5 5 6 6 7 7 8 8	
DVS-109 アラーム 情報	9 9 10 10	
ノノンス(18+14) 冷却ファン稼働状態:正常 電源ユニット1電圧:正常 電源ユニット2電圧:正常	$ \begin{array}{c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{array} $ (2)	
ALVIX Corporation		
and the second se		C 100% •

図 2-9-1 固定スーパー

(2) 文字列欄にメッセージを入力してください。 入力可能文字数を表 2-9-1 に示します。

		HD		SD		
		横(文字)	縦(行)	横(文字)	縦(行)	
フォントサイズ	大	28	15	20	14	
	中	37	20	30	18	
	小	54	30	40	28	

※表示可能な文字はシフトJISコード(第一水準、第二水準)のみとなります。

表 2-9-1 固定スーパー入力可能文字数

(3) 固定スーパーメッセージの表示方法を設定します。

※表示方法設定の詳細は

「2-9-1 フォントサイズ設定」~「2-9-3 縁取り色設定」を参照して下さい。

- (4) 固定スーパーの表示切り替えを行う場合、「設定する」にチェックを入れてください。 ※表示切り替え設定の詳細は「2-9-4 固定スーパーの切り替え方法」を参照して下さい。
- (5) 開始ディレイを設定する場合は、ディレイを秒単位で入力してください。設定しない場合は「O」を入力してください。
 ※開始ディレイについては、スクロールスーパーの場合と同じ動作になりますので、
 「2-8-7 開始ディレイ設定」を参照して下さい。
- (6) 固定スーパーの表示切り替えを行う場合には、「表示回数」が有効になります。回数を 指定しない場合は、「無制限」にチェックを入れることで、一連の表示を無制限に繰り 返します。回数指定をチェックし回数を指定した場合には、指定された回数を繰り返 し表示した後、テイクがOFFとなります。
 ※固定スーパー表示回数については、スクロールスーパーの場合と同じ動作に なりますので、「2-8-8 スクロール回数設定」を参照して下さい。
- (7) 設定の変更が終わったら、 更新が終了すると下記メッセージが表示されます。



(8) スケジュール設定画面にて、固定スーパーの設定をONにしてください。

01	をクリックすると	■ に表示が変	変わり、固定	定ス·	ーパーガ	テイクされます。
- ב_ل	> メニュー > スケジュール					<u> ۲۷/۷</u>
>> <u>X12</u>	チャンネル名称:チャンネル1					
>> チャンネル1 • <u>スケジュール</u> • <u>スクロールスーパー</u> • <u>固定スーパー</u>	更新 - 再読み込み 水受利19ると7日分のスケジュールが保存されま	च.				
• <u>≺ット</u> • <u>映像検知条件</u>	表示条件					
• <u>その他</u> • ブレビュー	● スケジュール					
>> チャンネル2	○ 只 「					
>> チャンネル3	<<スケジュール>>					
>> チャンネル4		コビー先: 日 💌	בשב			
>> チャンネル3 >> チャンネル6	ページ選択: <<前のページ 次のページ>>	1 (1~6) 移動				
>> チャンネル7		ミュート フクロール	周史		-	
>> チャンネル8	No. ▼開始時刻 ~ 終了時刻 (hh:mm:ss)		スーパー マット1	マット2	ティク科教	コール回数 ロール回数
>> チャンネル9	1 00 :00 :00 ~23 :00 :00	ミュート 1 2	ON ON	ON	82800.0 3	067.0,3066.9 3312.0,3312.0
>> <u>レベル調整</u>	2 : : ~ : :	<u><u>1</u>2</u>	ON ON	ON		-
>> 設定内容コピー >> 時刻	3	<u><u>1</u>2</u>	ON	ON		-
>> <u>システム</u>	4	<u><u>1</u>2</u>	ON	ON		-
>> <u>SNMP設定</u>	5	R1-1 2	ON ON	ON		-
>> <u>ネットワーク設定</u>	6	R1-1 2	ON ON	ON		-
	7	R1-1 2	ON ON	ON		-
	8	31−ト 1 2	ON	ON		-
	9	31-F 1 2	ON	ON		-
2012/02/20(月) 14:44:01	10 ~	31-F 1 2	ON ON	ON		-
	11 ~	81-F 1 2	ON	ON		-
DVS-109	12 ~	ミュート 1 2	ON	ON		_
アラーム情報 冷却ファン稼働状態:正常	13	ミュート 1 2	ON	ON		_
電源ユニット1電圧:正常 電源ユニット2電圧:正常	14	R1 2	ON	ON		_
	15	R1 2	ON	ON		-
	16	<u>81-6</u> 1 2	ON	ON		-
		la il el al	ov [

図 2-9-2 スケジュール設定画面

(9) 設定の変更が終わったら、 更新 ボタンを押して下さい。

◇表示する文字の大きさを変えることができます。
 ◇HD/SDそれぞれ大中小の3種類から選択できます。

		HD	SD
	大	64 ドット × 64 ライン	32 ドット × 32 ライン
リォント サイズ	中	48 ドット × 48 ライン	24 ドット × 24 ライン
	小	32 ドット × 32 ライン	16 ドット × 16 ライン

表 2-9-2 フォントサイズ選択

2-9-2 文字色設定

◇表示する文字の色を変えることができます。◇ブラウザに表示されている21色から選択してください。

2-9-3 縁取り色設定

◇表示する文字の周りを指定した色でふちどることができます。

◇ラジオボタンでふちどりの有無を選択し、色をブラウザに表示されている21色から 選択してください。

固定スーパー1	
固定スーパーフォントサイズ	○小○中◎大
文字色	
固定スーパー装飾	○なし●縁取り
縁取り色	

図 2-9-3 フォントサイズ、文字色設定、文字装飾設定

◇固定スーパーのメッセージを最大4種類登録し、順に切り替えて表示することができます。

- (1) 固定スーパーパラメータの表示切り替えの「設定する」にチェックを入れると、図 2-9-4 に示すパラメータが表示されます。
- (2) ページ内下部に固定スーパー2~4の設定項目が表示されます。

<u>ب تــلا</u>	> メニュー > 固定スーパー表示		< <u><</u>
>>> <u>メイン</u> >>> チャンネル1	チャンネル名称:チャンネ	161	
 スケジュール 	更新 再読み込み		_
 スクロールスーハー 固定スーパー 	固定スーパー共通パラメ・		Ξ.
 マット ・ <u>映像検知条件</u> 		固定スーパー1:7 秒	
・ <u>その他</u> ・ブレビュー	表示切替	固定スーパー2:7 秒 (1)	
>> チャンネル2		固定スーパー4:7 秒	
>> チャンネル3	開始ディレイ	表示間場:30約	_
>> チャンネル4	表示回数	◎ #1限 ◎ 5 回	_
>>> チャンネル5 >>> チャンネル5	更新		_
>>> チャンネル7			_
>> チャンネル8	固定スーバー1 固定スーパーフォントサイフ		
>> チャンネル9			_
 	文字色		
>> <u>時刻</u>	固定スーパー装飾	Cal () 縁取り	_
>> <u>システム</u> >> <u>SNMP設定</u>	All Trol I do		
>> ネットワーク設定	稼取り色		
ログアウト	文字列		
	SD 012345	567890123456789	
2012/02/20 (月)	SD HD 012345	56789012345678901234567	
14:44:01	1 1		
DVS-109	3 3		
アラーム情報 冷却ファン稼働状態:正常	4 4 5 5		
電源ユニット1電圧:正常 電源ユニット2電圧:正常	6 6 7 7		(2)
ALVIX Corporation	8 8 9 9		
	10 10		
	12 12		
	14 14		
	15		
		😔 ብンターネット 🛛 🖉	🔒 = 🔍 100% -

図 2-9-4 固定スーパー切替設定

- (3) 固定スーパー1~4それぞれの文字列に表示させるメッセージを入力します。
- (4) 各メッセージを表示させたい秒数を、表示時間欄に記入します。
 - 表示時間及び表示間隔は〇〜9999秒の範囲で設定できます。
 ※表示時間に「〇」を入力すると、その表示はスキップされます。
 ※表示間隔は固定スーパー1〜4を順に表示するのにかかる時間です。
 各固定スーパー表示時間の合計が表示間隔より短い場合は、ブランク期間として スーパーを何も表示しない期間が固定スーパー4と1の間に入ります。



(5) 固定スーパーメッセージは下記のように切り替わって表示されます。



例. 固定スーパー1=10秒、固定スーパー2=0秒、固定スーパー3=10秒、
 固定スーパー4=20秒、表示間隔=40秒



◇元映像の任意の矩形領域を指定した色で塗りつぶす設定ができます。
◇2つの領域を指定することができます。

(1) メニューより「マット」をクリックして下さい。

ب تتح ب	<mark>> メニュー > マット表</mark> チャンネル名称:∃	示 チャンネル1	<< <u>x</u>
>>> <u>>>></u> >>> チャンネル1 • <u>スケジュール</u> • <u>スクロールスーパー</u>	更新 再読み込む	5	
 固定スーパー Iマット 	共通パラメータ		
 ・	色		
>> チャンオル 0	マット1 バラメータ		
ハ デャンホル2 N チャンネル2	水平開始位置	0 SD:0~720 HD:0~1920	
>> チャンネル4	水平終了位置	200 SD:0~720 HD:0~1920	
>> チャンネル5	垂直開始位置	0 SD:0~480 HD:0~1080	
>> チャンネル6	垂直終了位置	200 SD:0~480 HD:0~1080	
>> チャンネル7	マット2 パラメータ		
>> チャンネル8	水平開始位置	300 SD:0~720 HD:0~1920	
>> チャンネル9	水平終了位置	500 SD:0~720 HD:0~1920	
>> レベル調整 >> */**********************************	垂直開始位置	0 SD:0~480 HD:0~1080	
>>> 時刻	垂直終了位置	200 SD:0~480 HD:0~1080	
>> <u>>></u>			
>> <u>SNMP設定</u>			
>> <u>ネットワーク設定</u>			
ログアウト			
2012/02/20 (月)			

図 2-10-1 マット表示

- (2) マットの色を選択します。 ブラウザに表示されている21色から選択してください。
- (3) パラメータに数字を入れ、マット表示領域を指定します。 指定範囲は表 2-10-1の範囲から、水平方向と垂直方向の開始位置と終了位置を 指定することで、任意の位置と範囲を指定できます。

	HD	SD
水平方向指定可能範囲	0~1920	0~720
垂直方向指定可能範囲	0~1080	0~480

(単位は左上を(0,0)とする画素位置)

表 2-10-1 マット指定範囲

(4) 設定の変更が終わったら、 更新 ボタンを押して下さい。設定内容が反映されます。 更新が終了すると下記メッセージが表示されます。

Web 🔨 -	-ジからのメッセージ 🔀
⚠	マットが更新されました
	OK

(5) スケジュール設定画面にて、マットの設定をONにしてください。

■ マット1、マット2それぞれの ON をクリックすると ON に表示が変わり、 それぞれ指定した領域に矩形領域が表示されます。

بدر	> メニュー > スケジュール チャンネル名称:チャンネル1				<< <u>x42</u>	
 パークロングロング デキンネル1 スケジュール スクロールスーパー 固定スーパー マット ・ 一回便値和冬供 	更新 変更新すると7日分のスケジュールが保存されます。					
• <u>その他</u> • <u>ブレビュー</u>	 ・スケジュール ・ ・ ・					
>> チャンネル2	○スケジュールと映像検知によるテイク					
>> チャンネル3 >> チャンネル4		土 コビー先: 日 💙	[]Ľ~]			
>> チャンネル5	ページ選択: 〈〈前のページ 〉 次のページ〉〉	1_(1~6) 移動				
>> チャンネルo >> チャンネル7	No ▼問始時刻 ~ 欸了時刻 (hhimming)	ミュート スクロール		ショティク和教 スクロール1	スクロール2	
>> チャンネル8 >> エーンネルの		ON OFF Z-N-				
>> ナヤノイル9 >> トベル調練				82800.0 3067.0,3066.9	3312.0,3312.0	
// <u>レーソレ調査</u> /> 設定内容コピー	2 ~				_	
> <u>時刻</u>	3 ~	<u>21-1 2</u>	ON ON ON		_	
> <u>システム</u>	4	<u>1</u> 2	ON ON ON			
> <u>SNMP設定</u> 、 オットローク設定	5 ~	<u><u><u></u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	ON ON ON			
7 <u>45969 - 980E</u>	6 ~	<u>Rick</u> 1 2	ON ON ON		-	
ログアウト	7	<u>Ra-F</u> 1 2	ON ON ON		-	
	8 ~	<u>Rith</u> 1 2	ON ON ON		-	
112/02/20 (日)	9 ~	Ramk 1 2	ON ON ON		-	
4:44:01	10 ~	31-F 1 2	ON ON ON		-	
N/C 100	11 ~	Ramh 1 2	ON ON ON		-	
vo-109	12 ~	31-F 1 2	ON ON ON		-	
"ラーム情報 〕却ファン稼働状態:正常	13 ~	Ra-1 2	ON ON ON		-	
1.源ユニット1電圧:正常 1.源ユニット2電圧:正常	14 ~	R1-1 2	ON ON ON		_	
	15 ~	lister 1 2	ON ON ON		-	
Corporation	16 ~	list-1 5	ON ON ON		-	
ジが表示されました				1 ▲ 介/ターネット	🖌 🗸 🔍 100% 🗸	
2 Makementakove				A 127 491.	100%	

ン

(6) 設定の変更が終わったら、 更新 ボタンを押して下さい。

2-11 ミュートによるスーパーの停止

◇表示されたスーパーを簡易的に停止することができます。

2-11-1 全チャンネル 全スケジュールの停止

◇1台の装置で稼働している全てのチャンネルの、登録した全てのスーパーのテイクを 停止します。

(1) メニューより「メイン」をクリックして下さい。

×=) X12	<< <u>×42</u>
>>> <u>X12</u>	システム情報	
>> ナヤノイル1	システム名称 DVS-109	
 スケジュール 	ファームウェアver V13	
• <u>X/U=NX=N=</u>	IP アドレス 192.168.200.254/24	
- <u>Rex /1</u>		
 · · · ·	全ミュート	
• 2004	ミュートの解除を行う場合は、左メニューの「スケジュール」からミュートを解除してください。	
>> チャンネル2	77. 1 4840	
>> チャンネル3	/ ジーム1月110 冷却ファン稼働状態:正常	
>> チャンネル4	電源ユニット1電圧:正常 電源ユニット2電圧:正常	
>> チャンネル5	デャンネル1 信号入力: S D ハードver: V04 ソフトver: V07	
>> チャンネル6	チャンネル2 基板なし ハードver:- ソフトver:-	
>> チャンネル7	チャンネル3 基板なし ハードver:- ソフトver:-	
>> チャンネル8	チャンネル4 薔板なし ハードver:- ソフトver:-	
>> チャンネル9	チャンネル5 巻板なし ハードver:- ソフトver:-	
>>> レベル調整	チャンネル6 墨板なし ハードver:- ソフトver:-	
>> 設定内容コピー	チャンネル7 墨根なし ハードver:- ソフトver:-	
>> <u>時刻</u> >> <u>()</u>	デャンネル8 基板なし ハードver:- ソフトver:-	
>> <u>2/ATA</u>	チャンネル9 巻板なし ハードver:- ソフトver:-	
// <u>SNIVPace</u> >> ネットワーク設定		
The state of the s		
ログアウト		
2012/02/20 (用)		
14:39:49		
DVS-109		
アラーム(青報) 冷却ファン稼働状態:正常 電源ユニット1電圧:正常 電源ユニット2電圧:正常		
ALVIX Corporation		
	1 	🕢 • 🔍 100% •

図 2-11-1 メイン画面

(2) 全ミュート ボタンをクリックします。確認メッセージが表示されます。



(3) であると、全スケジュール停止の処理を行います。

処理が終了すると、	下記メッセージ	を表示します。
-----------	---------	---------

Web 🔨 –	ジからのメッセージ	×
⚠	全スケジュールを停止し	ました
	OK	

(4) スケジュールの停止を解除したい場合は、「2-11-4 ミュートの解除」を 参照してください。 ◇チャンネル毎に、登録した全てのスケジュールでスーパーのテイクを停止します。

(1) 各チャンネルのメニューより「スケジュール」をクリックして下さい。



図 2-11-2 スケジュール設定画面

- (2) 「 ボタンをクリックします。 ニュート」 が全て ミュート 表示になります。
- (3) 設定の変更が終わったら、 更新 ボタンを押して下さい。 下記メッセージが表示され、全てのスケジュールが停止します。

Web 🔧 -	-ジからのメッセージ	×
⚠	設定がフラッシュメモリへ保存されま	した
	OK	

◇登録したスケジュールの中から、スーパーを停止したいスケジュールを選択します。

(1) メニューより「スケジュール」をクリックして下さい。



図 2-11-3 スケジュール設定画面

(2) 停止したいスケジュールの ミュート をクリックすると、

ミュート に表示が変わります。

(3) 設定の変更が終わったら、 更新 ボタンを押して下さい。 下記メッセージが表示され、スケジュールが停止します。



◇スーパーの停止を解除します。

(1) メニューより「スケジュール」をクリックして下さい。

<u>بوتيکر</u>	<mark>> メニュー > スケジュール</mark> チャンスル名称・チャンスル1			<<××ব⊃			
>> <u>メイン</u> >> チャンネル1 • <u>スクジュール</u> • <u>スクジョール</u> • <u>オクジュール</u>	更新 変新すると7日分のスケジュールが保存され	ます。					
・ <u>ペンド</u> ・ 映像検知条件 ・ その他 ・ フレビュー	表示条件 スケジュール ・映像検知 へスケジュールと映像検知によるテイク	表示条件 ◎ スケジュール ○映像検知 ○映像検知 ○ スケジュールと映像減額によるテイク					
 >> チャンネル2 >> チャンネル3 >> チャンネル4 >> チャンネル4 	く<スケジュール>> 曜日選択: 日 月 火 水 木	│ <u>±</u> ⊐ビー先: □ ヽ ⊐ピー					
>> チャンネル5 >> チャンネル6	ページ選択: <<前のページ 次のページ>>	1 (1~6) 移動					
>> チャンネル7 >> チャンネル8	No. ▼開始時刻 ~ 終了時刻 (hh:mm:ss)	ミュート スクロール 固定 of OFF スーパー スーパー	マット1 マット2 テイク秒数 スクロ・ ロール	ール1 スクロール2 回数 ロール回数			
>> チャンネル9	1 00 00 00 ~23 00 00	ミュート 1 2 ON	ON ON 82800.0 3067.0/	3066.9 3312.0,3312.0			
>> <u>レベル調整</u>	2 ~	31-5 1 2 ON	ON ON	-			
>> <u>設定内容コピー</u>	3 ~ 1	31-1 2 ON	ON ON				
<u>>> 時刻</u> >> シフテム	4 ~	31-1 2 ON	ON ON	_			
	5 ~	31-1 2 ON	ON ON	_			
>> ネットワーク設定	6	31-6 1 2 ON	ON ON				
	7	31-6 1 2 ON	ON ON	_			
ログアウト		31-6 1 2 ON	0N 0N				
		82-6 1 2 ON					
2012/02/20 (月)	10	32-6 1 2 ON					
14:44:01		REP 1 2 ON					
DVS-109							
冷却ファン稼働状態:正常 電源ユニット1電圧:正常		31-6 1 2 ON					
電源ユニット2電圧:正常							
ALVIX Corporation		RET T 2 ON					
		NO 2 1 2 0N		~			
ページが表示されました			😌 インターネット	🖓 • 🔍 100% •			

図 2-11-4 スケジュール設定画面

(2) スケジュールの停止を全て解除したい場合は、 「FF」ボタンをクリックしてください。

全スケジュールが ミュート 表示になります。

(3) スケジュール別に停止を解除したい場合は、各スケジュールの ミュート を クリックしてください。

該当スケジュールが ミュート 表示になります。

(4) 設定の変更が終わったら、 **更新** ボタンを押して下さい。 下記メッセージが表示され、ミュートが解除されます。

Web 🔨 -	-ジからのメッセージ	
♪	設定がフラッシュメモリへ保存され	はした
	OK	

◇文字の背面を透過させることができます。(マットは透過しません)

(1)	メニューより	「その他」	をクリッ	クして下さい。

メニュー	> メニュー > その 他設定			<< <u>×</u>
>> <u>X12</u>	チャンネル名称:チャンネル1			
>> チャンネル1	再新 天体シリン			
• <u>スケシュール</u> • スクロールスーパー				
 固定スーパー 	共間パリメータ			
	月牙透過	00.21 095		
その他				
• <u>7064</u>				
>> チャンネル2				
>> チャンネル3				
>> チャンネル4				
>> チャンネル5				
>> チャンネル6				
>> チャンネル7				
>> チャンネル8				
>> チャンネル9				
>> レベル調整				
>> <u>設定内容コビー</u>				
<u>>> 時刻</u> >> ジフテル				
>> SNMP設定				
>> ネットワーク設定				
ログアウト				
2012/02/20 (月)				
14:44:01				
DVS-109				
 アラーム情報				
冷却ファン稼働状態:正常 毎週ファット1番店・正常				
電源ユニット2電圧:正常				
ALVIX Corporation				
			😌 インターネット	🐴 • 🔍 100% •

図 2-12-1 その他設定

- (2) 背面透過のパラメータで「する」を選択します。
- (3) 更新 ボタンを押して下さい。設定内容が反映されます。

更新が終了すると下記メッセージが表示されます。

Webページからのメッセージ 🛛		
⚠	パラメータが更新されました	
	OK	

<u>2-13</u>プレビュー

◇スーパー表示をモニタにプレビューします。
 ※プレビューは5分で自動停止します。
 ※スケジュール設定やミュート設定などにより、スーパーが表示されない設定になっていても、
 プレビューの設定が優先されます。

(1) メニューより「プレビュー」をクリックして下さい。

メニュー >> メイン	<mark>> メニュー > プレビュー</mark> チャンネル名称:チャンネル1		《《<u>米</u>化》
>> チャンネル1	7 1 1 1		
 <u>スケジュール</u> 			
 人クロールスーパー 固定スーパー 		●デイク中止 ●デイク	
 - <u>אעל</u> 			
 ・ ・ ・		● デイク中止 ● デイク	
• 70Ea-		 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7912	◎テイク中止 ○テイク	
>> チャンネル2	設定		
>> チャンネル3			
>> チャンネル4			
>> チャンネル5			
>> チャンネル6			
>> チャンネル7			
>> チャンネル8			
>> チャンネル9			
>> <u>設定内谷山ビー</u> 、 時刻			
>> システム			
>> SNMP設定			
>> ネットワーク設定			
ログアウト			
2012/02/20 (目)			
14:44:01			
DA2-108			
アラーム情報			
/P 却ノアノ14 間(A版):止滞 電源ユニット1電圧:正常			

- <u>図 2-13-1 プレビュー</u>
- (2) プレビューを行いたい項目の「テイク」を選択してください。
 スクロールスーパー1、スクロールスーパー2、固定スーパー、マット1、マット2の
 プレビューを行うことができます。
- (3) 設定 をクリックしてください。確認メッセージが表示されます。

Web ページからのメッセージ 🛛 🔀		
?	プレビュー表示を設定しますか?	
	OK キャンセル	

- (4) **OK** をクリックすると、プレビュー表示を開始します。 すべての項目が「テイク中止」になっている場合は、プレビューは表示されません。
- (5) プレビューを終了したい場合、すべての項目で「テイク中止」を選択し、 設定 を クリックしてください。

◇表示される文字、マットのレベル(輝度、色差)を変更できます。

(1) メニューより「レベル調整」をクリックして下さい。

メニュー	> メニュー > レペル 設定		<< <u>x42</u>
>> <u>メイン</u> >> チャンネル1	更新 再読み込み		
 スケジュール スクロールスーパー 固定スーパー マット マット 映像論和客件 	全ボード共通バラメータ レベル調整 100 %		
• <u>その他</u> • <u>ブレビュー</u>			
>>> チャンネル2 >>> チャンネル3			
>> チャンネル4			
>> チャンネル5			
>> チャンネル6			
>> チャンネル7			
>> チャンネル8			
>> <u>チャンネル9</u>			
>> レベル調整			
>> 設定内容コピー			
>> 時刻 い、シフテム			
>> SNMP設定			
>>> <u>ネットワーク設定</u>			
2012/02/20(月) 14:52:52			
DVS-109			
アラーム情報 冷却ファン稼働状態:正常 電源ユニット1電圧:正常 電源ユニット2電圧:正常			
ALVIX Corporation			
ページが表示されました		ित्र प्रयोग में भारत के स्वर्ग के स स्वर्ग के स्वर्ग के स स्वर्ग के स्वर्ग के स	- € 100% ·

図 2-14-1 レベル調整

- (2) 文字、マットのレベルを%単位で設定してください。 100%~75%の範囲で設定できます。
- (3) **更新** ボタンを押して下さい。設定内容が反映されます。 更新が終了すると下記メッセージが表示されます。

Webページからのメッセージ 🛛		
⚠	パラメータが更新されました	
	OK	

◇DVS-109にて、一つのチャンネルに入力したスーパーの文言・設定及び スケジュールなどを、他のチャンネルにコピーすることができます。

(1) メニューより「設定内容コピー」をクリックして下さい。

×=1-	> メニュー > システム		<<×12
>> ×1			
>> チャンネル1	設定内容コピー		
 スケジュール 	コピー元	チャンネル1 ∨	-
 <u>スクロールスーパー</u> 	コピー内容	マスケジュール マスーパー マ映像検知条件	-
 固定スーパー 			-
• 快働和条件			
 その他 		■ チャンネル2	
• <u>76ビュー</u>		ーチャンネル3	
い ブ ディオルム	コビー先	ロチャンネル4	
>> ナヤノネル2		ロチャンネル5	
>> チャノネル3		ロチャンネル2	
>> チャンネル4		ロチャンネル8	
>> チャンネル5		□チャンネル9	
>> チャンネル6	כצ-		-
>> チャンネル7			_
>> チャンネル8			
>> チャンネル9			
>> しべル調整			
>> 設定内容コビー			
>> 時刻			
>> <u>>></u>			
>> <u>SNMP設定</u>			
>> <u>ネットリーク設定</u>			
2012/02/20 (月)			
14:44:01			
DV/S-109			
アラーム情報			
「 和 リアノ体 側 仏 懸: 正 市 電源 ユニット 1 電圧: 正常			
電源ユニット2電圧:正常			
ALVIX Corporation			
ページが表示されました		😡 🚱 129-791 👘 •	🔍 100% 👻

図 2-15-1 設定内容コピー

- (2) コピー元のチャンネル、コピー先のチャンネル及び、コピー内容を選択します。 全選択、全解除でコピー先を、コピー元以外のすべてとすることができます。
- (3) 「ビー」をクリックしてください。

コピーが完了すると下記メッセージが表示されます。

Web 🔨	-ジからのメッセージ 🛛 🔀
⚠	設定情報がコピーされました
	ОК

◇機器の時刻を設定できます。

(1) メニューより「時刻」をクリックして下さい。

ل	> メニュー > 時刻	<< <u>x</u> +2
>> X12		
>> チャンネル1	手動設定	
>> チャンネル2	時刻入力 2012 年 02 月 20 日 14 時 44 分 55 秒	
>> チャンネル3	PC時刻をHTTP通信で設定 手動時刻設定 PC時刻をNTP通信で設定	
>> チャンネル4		
>> チャンネル5	NTPサーバ設定	
>> チャンネル6	NTPサーバ名 10.9.15.180	
>> チャンネル7	更新間隔(分) 1	
>> チャンネル8	NTPサーバからの時刻取得を無効にする場合は、更新間隔をOに設定してくたさい。	
>> チャンネル9	設定	
>> <u>レベル調整</u>		
>> 設定内容コピー		
>> <u>時刻</u>		
>> <u>>></u>		
>> SNMPXXE		
22 本ツトワニク設定		
ロガアウト		
2012/02/20(月) 14:44:01		
DVS-109		
アラーム情報		
冷却ファン稼働状態:正常 電源ユニット1 電圧:正常		
電源ユニット2電圧:正常		
ALVIX Corporation		
ページが表示されました	Sec. 129-295	🖓 • 🔍 100% •

図 2-16-1 時刻設定

- (2) 時刻の設定方法を選択してください。
 - PC時刻をHTTP通信で設定
 - ・・・接続しているパソコンの時刻を設定します。

PC時刻をHTTP通信で設定 をクリックすると、

時刻を設定します。

2 手動時刻設定

・・・入力された時刻を設定します。

③ PC時刻をNTP通信で設定

・・・接続しているパソコンとNTPによる通信を行い、時刻を設定します。 パソコンのレジストリ変更が必要となる場合があります。

NTPサーバ設定後、	PC時刻をNTP通信	で設定を
クリックすると、PC。	とNTPで通信を行い、	時刻を設定します。

- (3) NTPサーバ設定を行うことで、NTPサーバより時刻同期を行うことができます。
 - NTPサーバ名を入力してください。
 - NTPサーバのIPアドレスを指定します。
 - を設定した場合、時刻同期は無効となります。
 - ② 更新間隔を入力してください。
 - NTPサーバへアクセスする間隔を指定します。
 - を設定した場合、時刻同期は無効となります。
 - ③ 設定 ボタンをクリックしてください。確認メッセージが表示され、 設定が有効になります。

Web 🔨	ージからのメッセージ	×
⚠	NTPの設定が更新され	ました
	ОК	

(4) 設定完了後、機器の電源のON/OFFを行い、機器の再起動を行ってください。

2-17 ログイン設定

◇HTTP/FTP ログイン時に必要なユーザーID、パスワードを任意の値に 変更できます。

(1) メニューより「システム」をクリックして下さい。

۲ ⊒۲	> メニュー > システム		<< <u>×</u> 42
>> <u>>///</u>	ログイン設定		
>> ナヤノイル1 >> チャンネル2	ユーザーID	root	
>> チャンネル3	バスワード		
>> チャンネル4	パフロード(確認用)		
>> チャンネル5			
>> チャンネル6	是新		
>> チャンネル7	製品情報設定		
>> チャンネル8	ユニット名称	DVS-109	
>> チャンネル9	更新	p	
>> <u>レベル調整</u> >> 設守内容ラビュ			
22 <u>設定内谷山に一</u>	チャンネル名称設定		
>> <u>システム</u>	チャンネル1	チャンネル1	
>> <u>SNMP設定</u>	チャンネル2	チャンネル2	
>> <u>ネットワーク設定</u>	チャンネル3	チャンネル3	
ロガアウト	チャンネル4	チャンネル4	
нуууг	チャンネル5	チャンネル5	
2012/02/20 (日)	チャンネル6	チャンネル6	
14:44:01	チャンネル7	チャンネル7	
21/0 /00	チャンネル8	チャンネル8	
DVS-109	チャンネル9	チャンネル9	
アラーム情報 冷却ファン稼働状態:正常	更新		
電源ユニット1電圧:正常 電源ユニット2電圧:正常	更新		
ALVIX Corporation			
	1	G 化4	ያ አማት 🛛 🚓 🔹 100% 🝷

図 2-17-1 ログイン設定

- (2) 任意のユーザー | Dとパスワードを入力してください。
 ユーザー | D、パスワード共に、半角英数12文字まで指定することができます。
- (3) 更新 をクリックしてください。確認メッセージが表示されます。



◇サイドバーに表示させる機器名称を任意の値に変更できます。

(1) メニューより「システム」をクリックして下さい。

<u>ب تــلا</u>	> メニュー > システム		<< <u>></u>
>> <u>X17</u>	ログイン設定		
>> チャンネル1 >> チャンネル2	ユーザーID	root	
>> チャンネル3	パスワード		
>> チャンネル4	バスワード(確認用)		
>> チャンネル5	更新		
>> チャンネル6			
>> チャンネル/ >> チャンネルタ	製品情報設定		
>> チャンネル9	ユニット名称	DVS-109	
>> <u>レベル調整</u>	更新		
>> 設定内容コピー	チャンネル名称設定		
>> 時刻	チャンネル1	チャンネル1	
>> SNMPEQTE	チャンネル2	チャンネル2	
>> <u>ネットワーク設定</u>	チャンネル3	チャンネル3	
ロガアウト	チャンネル4	チャンネル4	
	チャンネル5	チャンネル5	
2012/02/20 (月)	チャンネル6	チャンネル6	
14:44:01	チャンネル7	チャンネル7	
DVS-109	チャンネル8	チャンネル8	
アラーム情報	チャンネル9	チャンネル9	
冷却ファン稼働状態:正常 電源ユニット1電圧:正常 電源ユニット2電圧:正常	更新		
ALVIX Corporation			
			🌍 インターネット 🛛 🖓 🔹 🔍 100% 🔹

図 2-18-1 製品情報設定

(2) ユニット名称欄に任意のユニット名称を入力してください。

■ 全角半角混在12文字以内で設定できます。

(3) 更新 をクリックしてください。確認メッセージが表示されます。



2-19 チャンネル名称設定(DVS-109のみ)

◇メニューに表示される各チャンネルの名称を任意の名称に変更できます。

(1) DVS-109でメニューに表示される「チャンネル1~9」は、
 図 2-19-1 に示すとおり、装置リアにおける「CH1~9」にそれぞれ対応しています。



図 2-19-1 チャンネル対応

(2) メニューより「システム」をクリックして下さい。

ب تتلا	> メニュー > システム		< <u><>×</u>
>> <u>×1'</u>	ロガン(御中		
>> チャンネル1			
>> チャンネル2		root	
>> チャンネル3	/\.\.		
>> チャンネル4	バスワード(確認用)		
>> チャノイル5	更新		
>> デヤノネル6	-		
>> チャンネル/	製品情報設定		
シン チャンホル8	ユニット名称	DVS-109	
ファイアマンホル9	更新		
 			
>> 時刻	チャンネル名称設定		
>>> <u>システム</u>	チャンネル1	チャンネル1	
>> SNMPEOE	チャンネル2	チャンネル2	
>> <u>ネットワーク設定</u>	チャンネル3	チャンネル3	
ロガアウト	チャンネル4	チャンネル4	
	チャンネル5	チャンネル5	
2012/02/20 (日)	チャンネル6	チャンネル6	
14:44:01	チャンネル7	チャンネル7	
DVC 100	チャンネル8	チャンネル8	
043-109	チャンネル9	チャンネル9	
アラーム情報 冷却ファン救備状態・正常	更新		
電源ユニット1電圧:正常 電源ユニット2電圧:正常	画新		
ALVIX Corporation			
	1		🕽 ብンターネット 🋛 🖓 🔹 🔍 100% 🔹

図 2-19-2 チャンネル名称設定

- (3) チャンネル名称設定欄に、任意のチャンネル名を入力して下さい。■ 全角半角混在16文字以内で設定できます。
- (4) 更新 をクリックしてください。確認メッセージが表示されます。



◇機器の監視を行うためのSNMPを設定します。

(1) メニューより「SNMP設定」をクリックして下さい。

メニュー	> メニュー > SNMP設定		<< <u>×</u>
>> <u>X17</u>	751-74		
>> ナヤノイル1 >> チャンネル0	コミュニティ名	Public	
// デャンホル2 >> チャンネル3	トラップ送信先		
>> チャンネル4	IPアドレス1		
>> チャンネル5	1P7FLZ2		
>> チャンネル6	1P7FLZ3		
>> チャンネル7	IP751,34		
>> チャンネル8	IP751255		
>> チャンネル9	IP751236		
>> <u>レベル調整</u>	10751.77		
>> <u>設定内容コピー</u>	107/1.70		
シン システム			
>> SNMP設定			
>> <u>ネットワーク設定</u>		ļ	
	LEX.E.		
	TRAP上げ先へ存在しないIPアドレスは設定した	まいでください。 機器のパフォーマンスが著しく低下する原因となります。	
2012/02/20 (月)			
14:44:01			
DVS-109			
アラーム情報			
冷却ファン稼働状態:正常 電源ユニット1電圧:正常 電源ユニット2電圧:正常			
ALVIX Corporation			
ページが表示されました	·	😜 129-79h	- € 100% •

<u>図 2-20-1 SNMP設定</u>

- (2) 任意のコミュニティ名を設定してください。
 - 半角英数30文字文字以内で設定できます。
- (3) トラップ送信先のIPアドレスを設定してください。
 - 送信先アドレスは10個まで設定できます。
 ※TRAP上げ先へ存在しないIPアドレスは設定しないでください。
 機器のパフォーマンスが著しく低下する原因となります。
- (4) 設定 をクリックしてください。確認メッセージが表示されます。

Web 🔨	ージからのメッセージ	×
♪	SNMPの設定が更新される	ました
	OK	

(5) 設定完了後、機器の電源のON/OFFを行い、機器の再起動を行ってください。

◇機器のIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイの変更ができます。 ※出荷時のIPアドレスは「192.168.200.254」、ゲートウェイは「0.0.0.0」となっています。

(1) メニューより「ネットワーク設定」をクリックして下さい。

メニュー	> メニュー > ネットワーク		<< <u>x</u>
>> <u>メイン</u> >> チャンネル1	ネットワーク設定		
>> チャンネル2	IPアドレス	10.9.15.189 24	
>> チャンネル3	ゲートウェイ	0.0.0.0	
>> チャンネル4	設定		
>> チャンネル5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
>> チャンネル6	設定徴は機器の再起動が必要です。		
>> チャンネル7			
>> チャンネル8			
>> チャンネル9			
>> <u>レベル調整</u>			
>> <u>設定内容コヒー</u>			
>> システム			
>> SNMP設定			
>> ネットワーク設定			
ログアウト			
2012/02/20(日)			
14:44:01			
DVS-109			
アラーム情報 冷却ファン稼働状態:正常 電源ユニット1電圧:正常 電源ユニット2電圧:正常			
ALVIX Corporation			
ージが表示されました	1	🕥 ተンターネット	🐴 • 🔍 100% •

図 2-21-1 ネットワーク設定

- (2) 変更したいIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力します。
- (3) 設定 をクリックしてください。確認メッセージが表示されます。



(4) 0K をクリックして、機器を再起動してください。

確認メッセージが表示されます。



(5) ブラウザに新しいIPアドレスを入力し、再ログインしてください。

🖉 Google – Windows Internet Explorer								
OO -	<mark>8</mark> htt	p://192.168	.200.200/					
ファイル(<u>E</u>) 縦	諞集(<u>E</u>)	表示⊙	お気に入り) (<u>A</u>)	ツール①	ヘルプ(E		
🚖 お気に入り		🏉 केचंचल) サイト •	M Ho	otMail の無料	キサービス		
◯ 接続中								

<u>図 2-21-2 URL入力</u>

◇変更中の内容を破棄し、機器内部に設定されているスケジュールを読み込みます。

- (1) 各ページの上部に存在する 再読み込み ボタンをクリックすると、 変更中の内容を破棄し、機器の内部設定を読み込みます。
- (2) 確認メッセージが表示されます。



(3) をクリックすると、変更前の設定が再表示されます。

メニュー >> メイン	<mark>メニュー > スケ</mark> ラ ャンネル名称	ジュール ::チャンネル1						<< <u>×</u>
>> チャンネル1 ・ <u>スケジュール</u> ・ スクロールスーパー ・ 固定スーパー	更新 更新すると/日	み込み っの人フジュールが保存されま	ब्रे .					
・ - <u>快優検知条件</u> - <u>その他</u> - <u>フレビュー</u>	表示条件 ● ② スケジュール ○ 映像検知 ○ スケジュールと映像検知によるテイク							
>> チャンネル2								
>> チャンネル4	スケンユール 日選択: 日	>> 月 火 水 末 金	土 コピー先: 日 🛚	-]Ľ-				
>> チャンネル5								
>> チャンネル6	ーシ選択: 🔛	〈前のページ 〉次のページ〉〉	1 (1~6) 移動					
>>> チャンネル7 >>> チャンネル8	₀. ▼開始時刻	刻~ 終了時刻 (hhːmmːss)	ミュート スクロール ON OFF スーパー	固定 スーバー マット1	マット2	ティク秒数	スクロール1 ロール回数	スクロール2 ロール回数
>> チャンネル9	1 00 00 00	0 <mark>~</mark> 23 :00 :00	<u> ३</u> 1-1 2	ON ON	ON	82800.0	3067.0,3066.9	3312.0,3312.0
>> <u>レベル調整</u>	2 : :	~	RI-1 2	ON ON	QN	-	-	-
	3	~	ミュート 1 2	ON ON	ON	-	-	-
// <u>時初</u> >> システム	4	~	ミュート 1 2	ON ON	ON	-	-	-
>> <u>SNMP設定</u>	5 : :	~	ミュート 1 2	ON ON	ON	-	-	-
>> <u>ネットワーク設定</u>	6	~	RI-1 2	ON ON	ON	-	-	-
	7	~	≷1 2	ON ON	ON	-	-	-
	8	~	≷1 2	ON ON	ON	-	-	-
	9	~	≷±−⊦ 1 2	ON ON	ON	-	-	-
2012/02/20(月)	10	~	R1 2	ON ON	ON	-	-	-
	11	~	ミュート 1 2	ON ON	QN	-	-	-
DVS-109	12	~	Ra-h 1 2	ON ON	ON	-	-	-
アラーム情報	13	~	Ra-h 1 2	ON ON	ON	-	-	-
加速アンノは19月11日に正常	14	~	Ra-h 1 2	ON ON	ON	-	-	-
	15	~	≷1−h 1 2	ON ON	ON	-	-	-
ALVIX Corporation	16 : :	~	ミュート 1 2	ON ON	ON	-	-	-
	I II II		la distat			😜 インターネッ	↓ ↓	🗛 + 🔍 100% 🔻

図 2-22-1 スケジュール設定画面の再読み込みボタン

お問い合わせ先

お買い上げいただきました弊社製品に ついてのアフターサービスは、お買い 上げの販売店におたずねください。 なお、販売店が不明の場合は弊社へお 手数でもご連絡ください。

故障・保守サービスのお問い合わせは	
TEL	
担当	

製品の操作方法に関するお問い合わせは

無断転載禁止

アルビクス株式会社

〒959-0214 新潟県燕市吉田法花堂1974-1 TEL:0256-93-5035 FAX:0256-93-5038