





御使用の前に必ず本取扱説明書をよく読んで理解して、安全の為の指示に従って下さい。

もし、不明点が有れば販売店か弊社におたずね下さい。

## 目 次

1.	主な機	能と特徴	З
2.	仕様…		4
З.	地上テ	ジタルチューナー各部の名称	5
4.	接続方	〕法	5
5.	監視シ	·ステム	6
5	5.1 メ-	イン画面	6
	5.1.1	エラー検知開始・停止ボタン	7
	5.1.2	設定ボタン類	7
	5.1.3	エラー確認ボタン	
	5.1.4	番組情報表示欄	
	5.1.5	ログ表示	
	5.1.6	映像表示	
	5.1.7	映像表示 ON・OFF ボタン	
	5.1.8	グラフ表示	
	5.1.9	グラフ表示範囲切替	
	5.1.10	過去ログ表示	
5	5.2 メ-	ール画面	
6.	外部制	]御	
6	6.1 e-r	nail による設定・通知	
6	3.2 端习	<b></b>	24

## 御使用上の注意事項

必ずお守り下さい(安全にお使いいただくために)



- ◇ 内部に液体をこぼしたり、燃え易い物や金属類を落としてはいけません。 (火災や感電、故障の原因となります。)
- ◇ 煙が出たり、異常音、臭気などに気が付いたときは、すぐに電源コードを抜いて販売店に御連絡下さい。

## 注意

- ◇ 電源プラグの接続が不完全なまま使用しない。 (感電やショート、火災の原因となります。)
- ◇ 電源コードを引っ張ったり、重いものをのせたりしない。 (電源コードが損傷し、火災や感電の原因となります。)
- ◇ 電源コードを引っ張ってコンセントから抜かない。 (感電やショート、火災の原因となります。)
- ◇ 仕様にて規定された電源電圧以外では使用しない。 (火災や感電の原因となります。)

## お願い

- ◇ 風通しの悪い所に置いたり、布などで通風孔を塞いだりしないで下さい。 (故障の原因となります。)
- ◇ 次の様な所には置かないで下さい。 湿気の多い所、油煙や湯気の当たる所、直射日光の当たる所、熱器具の近く 埃の多い所、強い磁気のある所、極端に寒い所、極端に暑い所、激しい振動の ある所、安定しない台の上、傾いた所 (故障の原因となります。)

## 1. 主な機能と特徴

- ◇Windowsデバイス、USB接続地上デジタルチューナーを使用して 放送電波を監視するオンエアー監視装置です。
- ◇信号品質の低下が指定された時間以上連続した場合、その内容を指定先へ e-mailで通知します。

◇可搬型で設置場所を選びません。

## 2. 仕様

#### ◆機器構成

- ・Windowsデバイス(お客様にてご用意ください)
- ・地上デジタルチューナー
- ◆エラー検知項目
  - C/N値エラー:C/N値がしきい値を下回った状態が指定秒数以上連続した場合、エラーを通知します。

BER値エラー:BER値がしきい値を下回った状態が指定秒数以上連続した場合、エラーを通知します。

#### ◆エラーログ

Windowsデバイス内にエラーログを保存します。

#### ◆外部制御

e-mailにより検知内容の通知、ならびに検知条件の設定、システム内部状態の取得が行えます。

e-mailの通知先は5件まで登録できます。

#### 【通知項目】

C/N値・BER値エラー発生/回復時通知、

C/N値・BER値定期通知

#### 【設定項目】

C/N値・BER値エラーしきい値・判定時間設定、 検知開始/停止設定、チャンネル設定、定期通知間隔設定

#### 【取得項目】

C/N値・BER値取得、設定項目の状態取得

◆その他

- EPGを取得し、エラー通知情報に番組情報を付加します。
- ・時刻補正は、TOT(Time Offset Table)を使用します。

# 3. 地上デジタルチューナー各部の名称



## 4. 接続方法



## 5. 監視システム

## 5.1 メイン画面



詳細については以下を参照してください。

- ① 5.1.1 エラー検知開始・停止ボタン
- ② 5.1.2 設定ボタン類
- ③ 5.1.3 エラー確認ボタン
- ④ 5.1.4 番組情報表示欄
- ⑤ 5.1.5 ログ表示
- ⑥ 5.1.6 映像表示
- ⑦ 5.1.7 映像表示 ON・OFF ボタン
- ⑧ 5.1.8 グラフ表示
- 9 5.1.9 グラフ表示範囲切替
- 10 5.1.10 過去ログ表示

5.1.1 エラー検知開始・停止ボタン

•エラー検知停止中にタップすることでエラー検知を開始します。

・エラー検知中にタップすることでエラー検知を停止します。



### 5.1.2 設定ボタン類



#### (A). チャンネル設定

監視チャンネルの設定を行います。

(1). 設定



物理 Ch を選択します。





(2). 設定の保存と本画面の終了

■ ボタンをタップすることで、設定を保存し、本画面を閉じます。

(3). 本画面の終了

\*\*ンセル ボタンをタップします。 設定が変更されていた場合、無効となります。

#### (B). 検知設定

エラー検知の設定を行います。

(1). 設定

(**) Å				Table	et RF Monit	or [Detection Settings] – 🗆 🗙
Detection	Set	tings				
- しきい値設定 - C/N値Iラー   BER値Iラー   - Iラ- 判定期間 C/N値Iラ-	< 0 1 E-4	10 1E-5	20 30 1E-6	→ 40 → 1 E-7		番組マスク設定 番組名指定 一致条件 番組名 マ 完全一致 v 同 完全一致 v 同 完全一致 v 日 完全一致 v
BER値Iラー	0 < 0			3600 > 3600		■ 完全一致 × ※番組データがない番組をマスクする場合は、番組名を空 欄にしてください。
「アラーム設定 ※チェックを入れる ▼ C/N値エラー サウンド メッセ	と、エラー ■ B <mark>!ージ(間</mark> 帰	発生中にア <sup>-</sup> ER値エラー <mark>Iい合わせ)</mark>	5ムが鳴ります。 □ システム			開始 目付 2016年 4月17日 ■・ 時刻 04:00 • ~ 05:00 •
						OK キャンセル

①しきい値設定 – C/N 値エラー

C/N 値が指定値を下回った場合、C/N 値エラーとします。 設定値範囲は<0>~<40>dBです。初期値は<19>です。

②しきい値設定 – BER 値エラー
 BER 値が指定値を上回った場合、BER 値エラーとします。
 設定値範囲は<1E-4>~<1E-7>です。初期値は<1E-7>です。

③エラー判定期間 – C/N 値エラー C/N 値エラーが指定する期間、継続した場合、C/N 値エラーを発報します。 設定値範囲は<0>~<3600>秒です。初期値は<1>です。 <0>を設定した場合、エラーは通知しません。 ④エラー判定期間 – BER 値エラー

BER 値エラーが指定する期間、継続した場合、BER 値エラーを発報します。 設定値範囲は<0>~<3600>秒です。初期値は<1>です。 <0>を設定した場合、エラーは通知しません。

- ⑤アラーム設定
  - エラー発生中にアラームを鳴動させたいエラー名のチェックボックスにチェックを入れてください。
  - ・アラームの種類を選択してください。



- ・・ ボタンをタップすると、選択したアラームを試聴することができます。
- ⑥番組マスク設定

停波時等で発生するエラーのメール通知を抑制したい場合、番組名の指定、も しくは、日時を指定し、設定することができます。

- ●番組名指定
  - ・番組名の指定を有効にしたい場合は、チェックボックスにチェックを入れてください。

  - テキストボックスに番組名を入力してください。
     番組情報がない番組をマスクする場合は、番組名を空欄にしてください。
     その場合、一致条件は無視されます。
- ●日時指定
  - ・日時での指定を有効にしたい場合は、
     ◎ 日時指定
     にチェックを入れてください。
  - ・マスク範囲の日時を From To 指定します。
- ⑦タリー自動復帰

チェックボックスにチェックを入れると、エラー状態から、エラーが回復した 場合に、回復状態にならずに、正常状態に戻ります。詳細は、『5.1.3 エラー 確認ボタン』を参照してください。

(2). 設定の保存と本画面の終了

□ 「 ボタンをタップすることで、設定を保存し、本画面を閉じます。

(3). 本画面の終了

\*\*\*ゼル ボタンをタップします。 設定が変更されていた場合、無効となります。 \*\* スライダーの操作方法 \*\*

۰.

\*\* サウンドの設定 \*\*

エラー発生時に鳴動するアラームのサウンドは、コントロールパネルから設定 できます。

①コントロールパネルからサウンドを開きます。



②サウンドタブを開き、プログラムイベントから変更するイベントを選択して ください。

サウ 存の	ンド設定は、Windo )設定を選んだり、変	ows とプログ 変更した設定で	ラムのイベン を保存できま	トに適用され す。	るサウンドの	セットです。目
サウ	ンド設定(旦):					
Wi	ndows 標準		- ▼ 名前	iを付けて保存	₹( <u>∨</u> )	削除( <u>D</u> )
サウンド	ンドを変更するには。 を選んでください。 変 ゲラム イベント(E)・	、次の一覧の 運内容を新し	プログラム イ しいサウンド語	ベントをクリッ 殳定として保	クしてから、 字できます。	適用するサウ
	····································	浩) パ				^
	<ul> <li>√ まい</li> <li>√ 一般の警告音</li> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>					
	元に戻す (縮	小)				-
<b>V</b> 1	Windows スタート	アップのサウン	ドを再生する	( <u>P</u> )		
#h	2.R(C)					
Wi	ndows べいし.wav		•	► <del>7</del> 7	`( <u>I</u> )	参照(B).

サウンドからWAVファイルを選択してください。

(C).メール送信先設定

メールを送信する相手先の設定を行います。

(1). 設定

通知該	定監視	設定			
	To :	~	xxx@alvix.jp	•	✓
	To :	~	ууу@alvix.jp	•	✓
		~		•	✓
		~		✓	✓
		~		✓	✓
		۲.	A 60 分		
		10	95 60		

①送信先設定

送信種別を選択します。

送信先アドレスに e-mail アドレスを入力してください。

②通知設定

取得した C/N 値、BER 値を e-mail で通知する間隔を指定します。 設定値範囲は<10>~<60>分です。初期値は<60>です。

③警報通知/定期通知

警報通知メール、定期通知メールの送信する/しないを、チェックボックスに チェックを入れる/入れないにより、設定することができます。 設定は、送信先アドレス毎に行えます。

Set   通知設	Email De 定 監視設定	stination	
No.1	監視端末1	zzz@alvix.jp	
No.2	監視端末2		
No.3	監視端末3		
No.4	監視端末4		
No.5	監視端末5		
端丰富	生油剧源 🖌	2	
	2	7 12	

④監視対象設定

他のオンエアー監視装置のe-mailの送信状況を監視することができます。監視対象アドレスで指定するe-mailアドレスから、定期通知メールが届かない場合、警報メールを発報します。

詳細は、本書 6.2 端末監視の項を参照してください。

また、監視対象名称は、任意に設定でき、警報メールのタイトルに表示されます。

⑤端末監視間隔

端末を監視する間隔を指定します。 設定値の範囲は<2>~<12>時間です。初期値は<2>です。

(2). 設定の保存と本画面の終了

■ ボタンをタップすることで、設定を保存し、本画面を閉じます。

(3). 本画面の終了

「キャンセル」ボタンをタップします。

設定が変更されていた場合、無効となります。

#### (D).メール接続設定

メールの接続先を設定します。

#### (1). 設定

	xxx@alvix.com		アダプタ <mark>Wi-Fi</mark>	~
	alvix		🗖 モバイルブロードバ:	
	жжжжжж			
	□ パスワードを表示			
	pop.alvix.com		smtp.alvix.com	
	995		587	
	< ▶ 10秒		■ 暗号化(ESSLを使用す	
	■ 暗号化にSSLを使用する	送信フォルダ ※	送信するメールを格納するフォルダで	
	☑ 受信メールをサーバに残す	C:¥	Contraction and	選択
受信フォルダ ※受	信したメールを格納するフォルダです。	送信済フォルダ ※	送信済みメールを格納するフォルダ	ਰਤ.
C:¥	選択	C:¥	Contraction and an	選択

#### ①ユーザ情報

- ・電子メールアドレス:[メールアドレス]を入力します。
- ・ログインアカウント名:メールサーバへログインするための[アカウント名]
   を入力します。
- ・ログインパスワード:メールサーバへログインするための[パスワード]を入 カします。「パスワードを表示」にチェックを入れると、文字は「\*」で隠さ れません。

②受信メール設定(POP3)

- ・サーバ名: [POP3 サーバ名]を入力します。
- ・ポート番号: [POP3 サーバポート番号]を入力します。
- 新着メール確認間隔:新着メールを確認する間隔を設定します。設定値範囲は<10>~<600>秒です。初期値は<10>です。
- ・暗号化に SSL を使用する: 暗号化に SSL を使用する場合は、チェックを入れてください。
- ・受信メールをサーバに残す:受信メールをサーバに残す場合は、チェックを 入れてください。
- ・受信フォルダ:受信したメールを格納するフォルダを設定します。
   選択 を タップしてフォルダ参照画面よりフォルダを選択するか、直接パスを入力し てください。

③送信メール設定(SMTP)

- ・サーバ名: [SMTP サーバ名]を入力します。
- ・ポート番号: [SMTP サーバポート番号]を入力します。
- ・暗号化に SSL を使用する: 暗号化に SSL を使用する場合は、チェックを入れてください。
- ・デフォルト送信先:メール接続先設定で接続先を指定していない場合に、通知する送信先を指定します。

- ・送信フォルダ:送信メールを格納するフォルダを設定します。選択 をタッ プしてフォルダ参照画面よりフォルダを選択するか、直接パスを入力してく ださい。
- •送信済フォルダ:送信済みメールを格納するフォルダを設定します。 選択 を タップしてフォルダ参照画面よりフォルダを選択するか、直接パスを入力し てください。
- ④システム設定
  - ・使用するネットワークアダプタ:使用するネットワークアダプタをリストより選択します。ご使用の接続環境により、リストに表示される項目は異なります。
  - モバイルブロードバンド:モバイルブロードバンドで使用する場合は、チェックを入れてください。
- (2). 設定の保存と本画面の終了

□ ボタンをタップすることで、設定を保存し、本画面を閉じます。

#### (3). 本画面の終了

\*\*>\*\*/\*\*/ ボタンをタップします。 設定が変更されていた場合、無効となります。

(E). ログ検索

条件を指定してログを検索します。

"Å"	Tablet RFM [Find Log]			×
	Find Log			
	ー■ ログ日時指定 ー 日付 開始 <mark>2015年 6月1</mark>	時刻 15日 <b>□▼</b> 11:22:39 <b>そ</b>	□ Iラー指定 <u>システムIラー</u>	口グ検索
	終了 2015年 6月1	15 🗄 🕞 🔪 11:22:39 븆		検索結果保存
	口グ日時	番組	内容	エラー維続時間

(1). 検索条件の設定
 ①ログ日時設定
 検索範囲の日時を FromTo 指定します。

 ③キーワード ログをキーワード検索する時に指定します。

(2) 検索結果の表示

ボタンをタップすると、検索結果を表示します。

(3). 検索結果の保存

検索結果保存 ボタンをタップすると、検索結果をCSV ファイルで保存します。

(4). 本画面の終了

■ をタップすることで、本画面を閉じます。

(F). ログクリア

取得したログデータを全て削除します。 本機能に画面は存在しません。

ログの削除

ログ検索

クリア	ボタンをら	アップし言	ます。
ログ	クリア		x
	<b>()</b> 表示しているログ	ヴをクリアしますかう	?
	(31	い( <u>Y</u> ) いいえ	.(N)

(\*\*) ボタンをタップすると、全てのログを削除します。

※ログの削除は、データベース上のデータが削除されるのみで、保存した CSV ファイルは削除されません。

(G). 設定エクスポート

各設定ファイルを保存します。 この設定は PC 固有の設定です。

択してください。

(H). 設定インポート

エクスポートした各設定ファイルをインポートします。

インポートした設定は、システムの再起動後に、反映されます。

ボタンをタップして、フォルダ参照画面から設定ファイルが保存されている フォルダを選択してください。

5.1.3 エラー確認ボタン エラー状況をエラー内容に対応したボタン色変化によって表示します。 正常状態では、 となります。 ・エラー状態では、 に点滅表示します。 アルビクス テレビ 26[Ch] ・ボタンをタップ(確認動作)することで点滅は止まり、 と表示します。 この状態でエラーが回復すると、 になります。 ・エラー状態からボタンをタップ(確認動作)せずにエラーが回復した場合、検知設 アルビクス テレビ 26[Ch] 定で、タリー自動復帰にチェックを入れないと、 と表示し、その状態で、ボ タンをタップ(確認動作)すると、 になります。 タリー自動復帰にチェックを入れると、エラーが回復した場合、 になります。

#### 5.1.4 番組情報表示欄

現在放送中の番組情報と、次放送の番組情報を表示します。



### 5.1.5 ログ表示

ログ日時	番組	内容	エラー継続時間
2015/06/12 15:51:00		RF監視システムを起動しました。	
2015/06/12 15:51:10		検知を開始しました。	
2015/06/12 15:51:10	情報ライブ アルビクス[字]	番組情報を取得しました。	
2015/06/12 15:52:06	情報ライブ アルビクス[字]	C/N値異常 発生 [2015/06/12 15:52:05]【00.0 dB】	
2015/06/12 15:52:06	情報ライブ アルビクス[字]	BER値異常 発生 [2015/06/12 15:52:05]【6:13E-04】	
2015/06/12 15:52:25	情報ライブ アルビクス[字]	C/N値異常 回復 [2015/06/12 15:52:24]	00:00:19
2015/06/12 15:52:25	情報ライブ アルビクス[字]	BER値異常 回復 [2015/06/12 15:52:24]	00:00:19
2015/06/12 15:52:44	情報ライブ アルビクス[字]	C/N値異常 発生 [2015/06/12 15:52:42]【01.7 dB】	
2015/06/12 15:52:44	情報ライブ アルビクス[字]	BER値異常 発生 [2015/06/12 15:52:42]【6:13E-04】	
2015/06/12 15:52:59	情報ライブ アルビクス[字]	BER値異常 回復 [2015/06/12 15:52:58]	00:00:16
2015/06/12 15:53:00	情報ライブ アルビクス[字]	C/N値異常 回復 [2015/06/12 15:52:59]	00:00:17
2015/06/12 15:53:10	情報ライブ アルビクス[字]	C/N値異常 発生 [2015/06/12 15:53:09]【01.7 dB】	
2015/06/12 15:53:10	情報ライブ アルビクス[字]	BER値異常 発生 [2015/06/12 15:53:09]【6:13E-04】	
2015/06/12 15:53:26	情報ライブ アルビクス[字]	C/N値異常 回復 [2015/06/12 15:53:25]	00:00:16
2015/06/12 15:53:26	情報ライブ アルビクス[字]	BER値異常 回復 [2015/06/12 15:53:25]	00:00:16

#### 各エラー、各イベントの発生日時と内容を表示します。

#### 5.1.6 映像表示

・現在放送中の映像を表示します。

#### 5.1.7 映像表示 ON・OFF ボタン

- ・映像が表示されている時は、
   \*\*\*\*\*\*
   となり、タップすることで、映像は非表示となります。
- ・映像が非表示の時は、
   ♥ となり、タップすることで、
   ♥ となり、

#### 5.1.8 グラフ表示

・C/N 値、BER 値の現在の値をグラフ表示します。

#### 5.1.9 グラフ表示範囲切替

・表示中のグラフの時間軸方向の表示範囲を切り替えます。

### 5.1.10 過去ログ表示

• C/N 値と BER 値の過去のデータをグラフに表示します。

過去ログ表示				
スホル田 旧石 日付 日付 2015年 6月19日 時刻 <b>12:02</b>	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1	<sup>7</sup> <sup>5年 6月19日</sup> ■ <b>3:02</b>		グラフ表示
	L12時間です。	L		
	C	Nfē		
	1 12:14:01 12:26	02 12:38:03	12:50:05	<u> </u>
	BE	R値		
1.00E00 1.00E-02 1.00E-04 1.00E-06 1.00E-08				
E . F 12:02:00	12:14:01 12:26	02 12:38:03 15/06/19	12:50:05	

#### (1). 表示範囲指定

グラフを表示する範囲の日時を From To 指定します。 表示は直近1週間分のデータの中から、連続する最大12時間分です。

(2). グラフ表示



ボタンをタップすると、グラフを表示します。 指定した範囲にデータの抜けがある場合は、その分を詰めて表示されます。



①ログ表示エリア

メールの送受信の状況を表示します。

②ログ自動スクロール

チェックボックスのチェックを外すと、ログの自動スクロールを止めるとこができます。

③メール設定

メイン画面のメール接続設定と同一の画面を呼び出します。 詳細は、本書 5.1.2 設定ボタン類の(D)メール接続設定の項を参照してください。

## 6. 外部制御

## 6.1 e-mail による設定・通知

- ・e-mail による外部からの設定、ならびに外部への通知を行うことができます。
- ・e-mailの設定については、本書 5.1.2 設定ボタン類の(C)メール送信先設定、(D) メール接続設定の項を参照してください。
- ・e-mail による設定は、メール送信先設定で「To/Cc/Bcc」「送信先アドレス」を設定してあるメールアドレスからの受信時のみ有効です。
- ・以下にメール例を示します。

#### 6.1.1 設定を変更したい場合

・外部からメールで設定を変更できます。

<例>		外部 ───→ 監視システム
件名	<監視設定>TABオンエア監視	
	:コマンド種別: 設定コマンド:中継局名: 〇〇中継局:放送局名: ××放送局:設定物理 CH: 15[ch]:エラー判定有無: エラー判定実施:C/N Iラ-判定閾値: 25[dB]:C/N Iラ-判定閾値: 1[秒]:BER Iラ-判定閾値: 1.00E-7:BER Iラ-判定期間: 1[秒]:定期通知間隔: 2[分]	文頭に「:(コロン)」 がついている部分は 項目内容を分かりや すく表示している部 分で、設定を変更す るためのものではあ りません。
本文 	[Parameter] cmd_kind=set_setting relay_station_name=OO中継局 tv_station_name=××放送局 ch=15 err_det_en=1 cn_thresh= <b>25</b> cn_mask=1 ber_thresh=7 ber_mask=1 regular_info_int=2	[Parameter]以降は 設定を変更する コマンド文です。

#### ・例えば、「C/Nエラー判定閾値」を「20[dB]」にしたい場合、上記赤文字部分を 「20」にしてメールを送信します。

6.1.2 アラーム発生メール

<例>	監視システム──→外部
件名	<警報発生>TABオンエア監視〇〇中継局××放送局 15Ch
本文	<ul> <li>:コマンド種別 : エラー通知コマンド</li> <li>:中継局名 : ○〇中継局</li> <li>:放送局名 : ××放送局</li> <li>:設定物理 CH : 15[ch]</li> <li>:通知時刻 : 2015/05/11 20:44:15</li> <li>:通知内容 : BER 値エラー発生</li> <li>:エラー判定値 : 6.13E-04</li> <li>:番組タイトル : 情報ライブ アルビクス</li> <li>[Parameter]</li> <li>cmd_kind=info_err</li> <li>relay_station_name=○○中継局</li> <li>tv_station_name=××放送局</li> <li>ch=15</li> <li>err_time=2015/05/11 20:44:15</li> <li>err_msg=BER 値エラー発生</li> <li>err_val=6.13E-04</li> <li>err_pgm_event_id=5035</li> <li>err_pgm_title=情報ライブ アルビクス</li> </ul>

・アラームが発生した際、外部にメールで通知します。

## 6.1.3 アラーム回復メール

<ul> <li>アラームが回復した</li> </ul>	祭、外部にメー	-ルで通知し	ます。
-------------------------------	---------	--------	-----

<例>		監視システム───外部
件名	<警報回復>TABオンエア監視〇〇中継局××放送局	315Ch
	:コマンド種別: エラー通知コマンド:中継局名: 〇〇中継局:放送局名: ××放送局:設定物理 CH: 15[ch]:通知時刻: 2015/05/11 20:44:18:通知内容: BER 値エラー回復:番組イベントID: 5035:番組タイトル: 情報ライブ アルピクス	
本文	[Parameter] cmd_kind=info_err relay_station_name=OO中継局 tv_station_name=××放送局 ch=15 err_time=2015/05/11 20:44:18 err_msg=BER 値エラー回復 err_pgm_event_id=5035 err_pgm_title=情報ライブ アルピクス	

## 6.1.4 状態を取得したい場合

・設定状態を取得するため、リクエストメールを送信します。

<例>		外部 ───→ 監視システム
件名	<状態取得>TABオンエア監視 - 設定取得	
	:コマンド種別 :設定取得コマンド	
本文	[Parameter] cmd_kind=get_setting	

### ・設定状態が返信されます。

<例>		監視システム <del>- 図→</del> 外部
件名	<状態取得>TABオンエア監視OO中継局××加	故送局 15Ch − 設定取得
本文	:コマンド種別 :中継局名 :ウンド種別 :放送局名 :放送局名 :ン×放送局 :設定物理CH :エラー判定有無 :エラー判定停止 :C/NI5-判定閾値 :2[秒] :BERI5-判定閾値 :1.0OE-07 :BERI5-判定閾値 :1.0OE-07 :BERI5-判定閾値 :2[秒] :定期通知間隔 :2[秒] :定期通知間隔 :60[分] [Parameter] cmd_kind=get_setting relay_station_name=〇〇中継局 tv_station_name=××放送局 ch=15 err_det_en=0 cn_thresh=20 cn_mask=20 ber_thresh=7 ber_mask=20 regular_info_int=60	

### 6.1.5 特定のログを取得したい場合

#### 取得したいログの開始と終了を指定してリクエストメールを送信します。

<例>			外部 -☆ 監視システム
件名	<状態取得>TAE	3オンエア監視 - ログ取得	
本文	:コマンド種別 :ログ開始日時 :ログ線了日時 [Parameter] cmd_kind=get_log log_start_time=20 log_end_time=20	: ログ取得コマンド : 2015/05/09 02:48 : 2015/05/09 04:48 015/05/09 02:48 15/05/09 04:48	

#### ・指定範囲のログが ZIP ファイルで返信されます。

<例>			監視システム───外	卜部
件名	<状態取得>TABオ	ンエア監視〇〇中継局××放送局	- う15Ch - ログ取得	
添付 ファイル	201505090248_2	01505090448.zip		
本文	: コマンド種別 : 中継局名 : 放送局名 : 設定物理 CH : ログ開始日時 : ログ開始日時 : ログ網始日時 : ログ網路日時 : 取得結果 [Parameter] cmd_kind=get_log relay_station_name= tv_station_name= × ch=15 log_start_time=2015 log_end_time=2015	: ログ取得コマンド : 〇〇中継局 : ××放送局 : 15[ch] : 2015/05/09 02:48 : 2015/05/09 04:48 : 正常応答 〇〇中継局 ×放送局 5/05/09 02:48 /05/09 04:48		
	result=ACK			

### 6.1.6 定期通知メール

#### ・指定された間隔で定期的にログをメール通知します。

<例>			監視システム ──→ 外部
件名	<定期通知>TAE	3オンエア監視〇〇中継局××放送	局 15Ch
本文	:コマンド種別 :中継局名 :放送局名 :設定物理 CH :ログ開始日時 :ログ終了日時 [Parameter] cmd_kind=info_lc relay_station_nare tv_station_names ch=15 log_start_time=20 log_end_time=20	: ログ通知コマンド : 〇〇中継局 : ××放送局 : 15[ch] : 2015/05/11 19:04 : 2015/05/11 19:19 gg me=〇〇中継局 =××放送局 015/05/11 19:04 15/05/11 19:19	

## 6.2 端末監視

- ・他の監視端末からの定期通知を監視することにより、他端末の監視システムの死活や、 ネットワーク不通を検知することができます。
- ・設定については、本書 5.1.2 設定ボタン類の(C)メール送信先設定の項を参照して ください。





# お問い合わせ先

お買い上げいただきました弊社製 品についてのアフターサービスは、 お買い上げの販売店におたずねく ださい。

なお、販売店が不明の場合は弊社 へお手数でもご連絡ください。

故障・保守サービスのお問い合わせは
販売店:
TEL   担 当

製品の操作方法に関するお問い合わせは

無断転載禁止

# アルビクス株式会社

〒959-0214 新潟県燕市吉田法花堂1974-1 TEL:0256-93-5035 FAX:0256-93-5038