"アルビクス" V/A ERROR DETCTION UNIT ビデオ・オーディオ エラー検出装置 VAD-880/840





V1. 0

御使用の前に必ず本取扱説明書をよく読んで理解して、安全の為の 指示に従って下さい。

もし、不明点が有れば販売店か弊社におたずね下さい。

目 次

注意	意事項	•	•	•	•	•	2
1.	主な機能と特徴	•	•	•	•	•	3
2.	仕様	•	•	•	•	•	4
З.	各部の名称と機能	•	•	•	•	•	5
4.	ネットワーク設定	•	•	•	•	•	9

御使用上の注意事項

必ずお守り下さい (安全にお使いいただくために)



- ◇ 内部に液体をこぼしたり、燃え易い物や金属類を落としてはいけません。 (火災や感電、故障の原因となります。)
- ◇ 煙が出たり、異常音、臭気などに気が付いたときは、すぐに電源コードを抜いて販売店に御連絡下さい。



- ◇ 電源プラグの接続が不完全なまま使用しない。 (感電やショート、火災の原因となります。)
- ◇ 電源コードを引っ張ったり、重いものをのせたりしない。 (電源コードが損傷し、火災や感電の原因となります。)
- ◇ 電源コードを引っ張ってコンセントから抜かない。 (感電やショート、火災の原因となります。)
- ◇ 仕様にて規定された電源電圧以外では使用しない。 (火災や感電の原因となります。)

お願い

- ◇ 風通しの悪い所に置いたり、布などで通風孔を塞いだりしないで下さい。 (故障の原因となります。)
- ◇ 次の様な所には置かないで下さい。 湿気の多い所、油煙や湯気の当たる所、直射日光の当たる所、熱器具の近く 埃の多い所、強い磁気のある所、極端に寒い所、極端に暑い所、激しい振動の ある所、安定しない台の上、傾いた所 (故障の原因となります。)

1. 主な機能と特徴

◇映像・音声のエラーが指定された時間以上連続した場合、 その状態をLAN インタフェース(RJ-45)にてパソコン等へ通知します。

◇TCP/IPソケット通信はVAD-800 互換のため、 既存システムのVAD-800からの置換えが容易です。

◇8系統、または4系統の映像・音声信号(L, R)のエラーを監視可能です。

◇映像は単画面の他、ウィンドウのある分割画面監視も可能です。



<単画面>



<ベース・ウィンドウを含む画面>

2. 仕様

			-		
	映像信号	チャンネル数	8チャンネル ※1		
		信号形式	NTSC		
고 뉴/루므		コネクタ	BNC		
	音声信号	チャンネル数	8チャンネル ※1		
		信号形式	ステレオ(L, R)		
		コネクタ	RCA		
モニターアウト		1 系統(NTSC)			
外部通信仕様		100BASE-TX/10BASE-T対応 LANインターフェース			
		コネクタ	RJ-45モジュラ		
外形寸法		W430×H44×D250 (mm)			
		約 3.1 Kg			
消費電力		約17W (AC100V±10%)			
使用温度		0°C ~ 40°C			

※1・・・VAD-840では4チャンネル

3. 各部の名称と機能

3.1.フロントパネル



① 電源スイッチ

本機器の電源ON/OFFを行います。

② ステータス表示

モニター選択されているチャンネルの1秒毎のエラー状態をLEDで表示します。 ALLが選択中は、いずれかのチャンネルでエラーが発生した場合にLEDが 点灯します。

OFFが選択中は、いずれかのチャンネルエラーが発生した場合でもLEDは 点灯しません。

- <video>
 - ·SYNC
 - 同期断が発生した場合、点灯します。
 - FREEZE
 - フリーズが発生した場合、点灯します。
 - ·BLACK

ブラックが発生した場合、点灯します。

- <WINDOW>
 - FREEZE
 - フリーズが発生した場合、点灯します。
 - BLACK
 - ブラックが発生した場合、点灯します。
- <AUDIO>
 - ۰L
 - オーディオLの無音が発生した場合、点灯します。
 - ٠R
 - オーディオRの無音が発生した場合、点灯します。
 - · PHASE
 - 逆相が発生した場合、点灯します。
- ③ モニター選択

モニターするチャンネルを選択できます。

④ モニター出力

モニター選択されたチャンネルの映像信号が出力されます。

3.2.リアパネル



- ① ETHER LANインターフェイスコネクタです。
- ② 映像コネクタアナログVBS信号を入力します。
- ③ Lチャンネル音声コネクタ
 オーディオ信号のLチャンネル(主音)を入力します。
- ④ Rチャンネル音声コネクタ
 オーディオ信号のRチャンネル(副音)を入力します。
- ⑤ AC入力 AC入力(3Pインレット)です。

3.3.ウィンドウ画面の座標の指定方法

ウィンドウ画面の座標の指定方法は、外部コマンドで始点(X1,Y1)と終点(X2,Y 2)を指定します。指定すると、モニタ出力からウィンドウ画面の座標の枠が出ます。 ベースとウィンドウ画面の切替わりラインが青帯の中間に来るように設定して下さい。

(※外部コマンドについては、"インターフェース仕様書"をご参照下さい)



3.4. 接続方法

パソコンとエラー検出装置を接続する場合



パソコンと複数台のエラー検出装置を接続する場合



4. ネットワーク設定

InternetExplorer で本機器へ接続すると以下のようなメインページが表示されます。 左側のメニューから各種設定ページを開くことにより、接続先の登録および本機器のネット ワーク設定を行うことが可能です。

🜈 [ALVIX]機器メンテナンス - Windows Internet E	Explorer		
🕞 🕤 👻 http://192.168.200.254/		🔽 🐓 🗙 Google	₽ •
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(1) ヘルプ(出)		
Google g -	🔽 検索 🕂 🌍 ד 🎅 🥠 🖶 ד 👰 ד	🟠 ブックマーク・ 🧟 検索 ・ 💱 チェック ・ 🎾	🔦 🔹 🔘 ログイン 🔹
😭 🏟 🌈 [ALVIX]機器メンテナンス		6 • 5 → ⇒ ⊀ →	ク(P) +)) ツール(D) + 🎽
メンテナンス	> メイン システム情報		<u> </u>
×=	システム名称	VAD-880	
→ <u>ネットリーク設定</u> 、、 <u>スニークスまテ</u>	ソフトウェアver	V00	
	IP アドレス	192.168.200.254	
	サブネットマスク	255.255.255.0	
ALVIX Corporation	搭載チャンネル数	8	
			100% 🝷 //

4.1.ネットワークの設定

メインページよりメニューの「ネットワーク設定」をクリックすると、 以下のようなページが表示され、本機器の I P アドレス等の変更が出来ます。

🜈 [ALVIX]機器メンテナンス - Windows Internet E	xplorer		
🕞 🕤 🔻 🙋 http://192.168.200.254/		💽 🔄 🗙 Google	₽ -
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A)) ツール(① ヘルプ(田)		
Google g -	🚽 検索 🗄 🧭 + 🍛 🥠	👍・ 😰 ・ 🏠 ブックマーク・ 🔍 検索 ・ 💱 チェック ・ 🎾	🔦 🔹 🔘 ログイン 🔹
👷 🍄 🏾 🏉 [ALVIX]機器メンテナンス		🐴 • 🗟 - 🖶 • 🔂 🕫	E) •) ッール(_) • »
メンテナンス メニュー >> ネットワーク設定 >>> ステータス表示 ALVIX Corporation	> メニュー > ネットワーク設定 ネットワーク設定 IPアドレス サブネットマスク ゲートウェイ コマンド受信ボート 設定 設定(約14機器の再起動が必要です。)	192.168.200.254 255.255.0 0.0.0 10000	<<242
ページが表示されました	I	<u> </u>	🔍 100% 🔻 //

・ | Pアドレス
 本機器の | Pアドレスを設定できます。

- ・サブネットマスク
 本機器のサブネットマスクを設定できます。
- ・ゲートウェイ ゲートウェイアドレスを設定できます。
- ・コマンド受信ポート
 コマンドを受信するポートを設定できます。

ネットワークの設定を変更した場合、再起動が必要になります。

4. 2. ステータスの表示

メインページよりメニューの「ステータス表示」をクリックすると本機器の各種ステータス を確認することが出来ます。

🜈 [ALVDS]機器メンテナンス - Windows Internet E	xplorer				
G → Image: Mathematical Action (1997)				💽 😽 🗙 Google	₽ •
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(<u>A</u>)	ツール(エ) ヘルプ(出)				
Google 8 -	検索 ↔ 🧭 • י	🔊 🥠 🕂 🖉 - 😒	ブックマーク・	🔍 検索 + 🎲 チェック + »	🔦 🔹 🔘 ログイン 🔹
😭 🍄 🄏 [ALVIX]機器メンテナンス				🟠 • 🗟 × 🖶 • 🔂 A	(ージ(P) • 🍥 ツール(Q) • 🎽
メンテナンス メニュー >>> ネットワーク設定 >>> ステータス表示 ALVIX Corporation	 メニュー>ステータス モニター出力切換 モニター選択 ステータス 素材状態通知 更新 	<u>مَ</u>	▼_更新 -F		< <u><</u>
ページが表示されました					€ 100% ▼ //

・モニター選択

フロントパネルのモニターへ映像信号を出力するチャンネルを選択することが出来ます。

・素材状態通知

映像・音声信号のエラー状態の通知が有効になっている場合、表示がONとなります。

お問い合わせ先

お買い上げいただきました弊社製 品についてのアフターサービスは、 お買い上げの販売店におたずねく ださい。

なお、販売店が不明の場合は弊社 へお手数でもご連絡ください。

故障・保守サービスのお問い合わせは
販売店:

製品の操作方法に関するお問い合わせは

無断転載禁止

アルビクス株式会社

〒959—0214 新潟県燕市吉田法花堂1974-1 TEL:0256-93-5035 FAX:0256-93-5038